sartorius

Manuale utente

Secura®, Quintix®, Practum®

Bilance da laboratorio



98648-020-03

Indice

Indice 2

Istruzioni per l'utente 3

Istruzioni di sicurezza 5

Uso previsto 6

Messa in funzione 8
Disimballaggio ed equipaggiamento fornito 8
Installazione della bilancia 9
Scelta del luogo di installazione 11
Collegamento alla rete 12
Tempo di preriscaldamento 13
Livellamento 14
Dispositivo per pesare da sotto la bilancia 16
Dispositivo antifurto 17

Trasporto della bilancia 18

Utilizzo della bilancia 19
Accensione della bilancia 19
Selezione della lingua 20
Sistema di comando 21

Impostazioni di sistema (menu) 26

Pesata 38
Commutazione dell'unità di peso 39
Peso minimo del campione SQmin (solo Secura®) 41
Identificazione individuale (solo Secura®) 42
Miscelazione (solo Secura® e Quintix®) 43
Statistica (solo Secura® e Quintix®) 46
Sommatoria componenti (solo Secura® e Quintix®) 49
Densità 52
Percentuale 56
Conversione 59
Pesata instabile 61
Controllo 63
Valore massimo 65
Conteggio 67

Calibrazione e regolazione della bilancia 70

Protocollo ISO/GLP 74

Interfaccia USB 76
Comunicazione con apparecchi periferici 76
Trasmissione diretta al PC 77
Collegamento con stampante da laboratorio Sartorius YDP30, YDP40 82
Collegamento per configurazione RS232 82

Messaggi di stato 88

Spedizione della bilancia 90

Cura e manutenzione 93
Pulizia della bilancia 93

Smaltimento 98

Dati tecnici 99
Dati generali 99
Dati specifici del modello 100
Accessori 104
Dimensioni apparecchi 105
Dichiarazione di conformità CE per la compatibilità elettromagnetica 109
Certificato di approvazione CE del tipo 110
Etichette e sigilli 111

Istruzioni per l'utente

Simboli di avvertenza/pericolo

Simboli di avvertenza e pericolo usati nel presente manuale:

	Questo simbolo indica pericoli che possono verificarsi e causare con un elevato grado di probabilità lesioni mortali o gravi, se non sono evitati.
	Questo simbolo indica pericoli che possono causare lesioni mediamente gravi o leggere se non sono evitati.
	Questo simbolo avverte di pericoli che possono comportare danni materiali.

Spiegazione dei simboli

In questo manuale di istruzioni sono stati impiegati i seguenti simboli e caratteri:

	Richiama l'attenzione su informazioni utili e suggerimenti
	Informazioni riguardanti l'uso metrico-legale
	Consigli per l'utilizzo dell'apparecchio
	Quando vengono visualizzati singoli tasti, significa che è necessario premerli.

In questo manuale di istruzioni sono stati impiegati i seguenti simboli:
▶ precede un'istruzione operativa
▷ descrive cosa accade dopo l'esecuzione di un'operazione

Eseguire le operazioni secondo una sequenza precisa:
1. Prima operazione
2. Seconda operazione
3. ...
– Indica una voce di enumerazione

Convenzioni per questo manuale d'uso:
– Le figure nel presente manuale sono basate su bilance "standard".
  Per le bilance omologate CE-M alcune schermate e rapporti possono differire leggermente dalle figure. Se queste differenze sono importanti ai fini del funzionamento, verranno spiegate nel testo.

Consulenza sulle applicazioni/Supporto tecnico

Gli indirizzi per la consulenza sulle applicazioni e il supporto tecnico sono riportati sul sito web all'indirizzo: http://www.sartorius.com

Istruzioni di sicurezza

Direttive e informazioni generali

- La bilancia è conforme alle direttive UE e alle norme in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica*. Un uso non idoneo della bilancia può causare danni a persone e cose. In caso di uso o funzionamento improprio della bilancia, decadono tutti i diritti di garanzia.
- Il personale deve aver letto e compreso a fondo questo manuale, incluse le istruzioni di sicurezza.
- In caso di utilizzo in impianti o condizioni ambientali che richiedono maggiori standard di sicurezza, rispettare le disposizioni in materia vigenti nel proprio Paese.
- Consentire sempre un facile accesso alla bilancia e alle apparecchiature. In caso di installazione o funzionamento improprio della bilancia, decadono tutti i diritti di garanzia.

* = si veda il capitolo “Dati tecnici”.

Pericolo di esplosione!
La bilancia non deve essere usata in aree a rischio di esplosione.

Il valore di tensione riportato sull’alimentatore deve coincidere con la tensione della rete locale.

Istruzioni di installazione

Utilizzare la bilancia soltanto se l’alloggiamento, l’alimentatore e tutti i relativi attacchi non sono danneggiati. Privare della tensione l’apparecchio danneggiato separandolo immediatamente dall’alimentatore.

Non esporre la bilancia e il relativo alimentatore, nonché gli accessori forniti da Sartorius, a temperature estreme, vapori chimici aggressivi, umidità, urti, vibrazioni e forti campi elettromagnetici.
Rispettare le condizioni d’impiego in conformità con i dati tecnici!

Avvertenza per l’installazione:
L’utente si assume la completa responsabilità di eventuali modifiche all’apparecchio e del collegamento di cavi o apparecchi non forniti dalla Sartorius!
Su richiesta, Sartorius mette a disposizione informazioni sulla qualità di funzionamento dell’apparecchio.
Usare solo accessori Sartorius!

Osservare il grado di protezione IP della bilancia e dell’alimentatore! Evitare l’infiltrazione di liquidi. Il grado di protezione indica l’idoneità degli apparecchi ad essere utilizzati in diverse condizioni ambientali (umidità, corpi estranei).

Prima di pulire l’alimentatore o la bilancia: estrarre l’alimentatore dalla presa di corrente.

La bilancia deve essere aperta solo da tecnici qualificati Sartorius.
L’alimentatore non deve essere aperto.

Avvertimenti relativi all'installazione e all'uso dell'apparecchio!

In caso di rottura del vetro sussiste il pericolo di ferirsi tagliandosi con i bordi dello stesso.

Disporre i cavi in modo da evitare il pericolo di inciampare.

Osservare le ulteriori indicazioni di avviso e pericolo contenute nei capitoli successivi.

Uso previsto

Questa bilancia ad alta risoluzione è destinata esclusivamente all'utilizzo in laboratori e ambienti interni in condizioni atmosferiche normali.
È stata concepita per effettuare un'esatta determinazione della massa di materiali liquidi, pastosi, polverulenti o solidi.

Per la pesatura dei materiali devono essere usati contenitori idonei.

Visione d’insieme dell’apparecchio



Pos.	Denominazione e funzione
1	Piatto di pesata
2	Anello di schermatura
3	Piedini regolabili
4	Touch screen
5	Livella (modelli Quintix® e Practum®)
6	Targhetta del costruttore e, nei modelli omologati, targhetta di identificazione aggiuntiva
7	Occhiello di fissaggio per un dispositivo antifurto

Pos.	Denominazione e funzione
8	Punto di fissaggio adatto per un dispositivo antifurto opzionale “Kensington”
9	Commutatore di accesso al menu: nelle bilance omologate CE-M blocca diverse funzioni e unità
10	Interfaccia USB per Mini AB
11	Attacco per tensione di esercizio
12	Modelli Secura® con una precisione di lettura di 0,1 mg: anello di protezione anticorrente
13	Protezione anticorrente

Messa in funzione

¡IMPORTANTE!

La bilancia deve essere scollegata dall'alimentazione elettrica durante i lavori di montaggio.

Disimballaggio ed equipaggiamento fornito

▶ Aprire l'imballaggio e togliere con cautela tutte le parti.

▶ Subito dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che non sia danneggiato esternamente.

▷ In caso di danni, osservare le indicazioni date nel capitolo "Cura e manutenzione".

▷ Conservare tutte le parti dell'imballaggio originale per un'eventuale spedizione. In caso di spedizione scollegare tutti i cavi!

L'equipaggiamento fornito comprende le seguenti parti:

Componenti	Bilancia con protezione anticorrente		Bilance di precisione
Precisione di lettura:	0,1 mg	1 mg	10 mg, 0,1 g e 1 g
Protezione anticorrente	✓	✓	–
Piatto di pesata: ∅ 90 mm	✓	–	–
Piatto di pesata: ∅ 120 mm	–	✓	–
Piatto di pesata: ∅ 180 mm	–	–	✓
Supporto del piatto	✓	✓	✓
Anello di schermatura (bilance di precisione)	–	–	✓
Anello di protezione anticorrente (solo Secura®)	✓	–	–
Alimentatore con spina specifica del Paese	✓	✓	✓
Copertina di protezione	✓	✓	✓
Copertina antipolvere	✓	✓	–
Istruzioni per l'installazione e l'uso	✓	✓	✓
Guida applicativa	✓	✓	✓

Installazione della bilancia

Modelli Secura®:



Bilancia con protezione anticorrente

▶ Montare le seguenti parti nell'ordine indicato:
– Copertina di protezione

– Girare il blocco della protezione anticorrente su "sbloccato" 🔓.

– Collocare la protezione anticorrente (1) sulla bilancia.

Nota:
usare entrambe le mani per reggere i montanti superiori della protezione anticorrente.

Far scorrere all'indietro i pannelli laterali.

– Girare il blocco della protezione anticorrente su "bloccato" 🔒.

– Posizionare la piastra di schermatura (2), l'anello di schermatura* (3), il supporto del piatto (4), il piatto di pesata (5) e l'anello di protezione anticorrente* (6) sulla bilancia.

Nota:
per informazioni su come pulire la protezione anticorrente si rimanda al capitolo "Cura e manutenzione".

Modelli Quintix® e Practum®:



* = solo per i modelli con precisione di lettura di 0,1 mg



Montaggio (o rimozione) dei pannelli in vetro

1) Alzare la copertura della protezione anticorrente afferrando il bordo posteriore e toglierla.



2) Da dietro inserire del tutto i tre pannelli in vetro nelle rotaie di guida della protezione anticorrente.

3) Poi rimettere la copertura della protezione anticorrente. Inserirla in modo che scatti in posizione.

Bilancia senza protezione anticorrente

▶ Montare le seguenti parti nell'ordine indicato:

1) Copertina di protezione (non in figura)

2) Posizionare l'anello di schermatura e girarlo in senso antiorario fino a quando è ben bloccato in posizione.



3) Montare il supporto del piatto (1) e il piatto di pesata (2).

Scelta del luogo di installazione

▶ **Scegliere un luogo di installazione adatto:**
- Mettere l'apparecchio su una superficie piana, stabile e insensibile alle vibrazioni (per es. un tavolo antivibrante per bilance).
- L'accesso all'apparecchio deve essere possibile in ogni momento.

In fase di installazione evitare luoghi con le seguenti condizioni sfavorevoli al funzionamento:
- Calore forte (riscaldamento, irraggiamento solare)
- Correnti d'aria dirette provenienti da finestre e porte aperte e impianti di climatizzazione
- Forti vibrazioni durante le operazioni di pesatura
- Aree di forte passaggio di persone
- Umidità estrema
- Campi elettromagnetici



Acclimatazione
Quando un apparecchio viene portato da un ambiente freddo a uno più caldo, l'umidità dell'aria può condensarsi sulle superfici dell'apparecchio. Si dovrebbe pertanto lasciar acclimatare l'apparecchio, separato dalla rete, per circa 2 ore, prima di collegarlo nuovamente alla rete elettrica.

Collegamento alla rete (alimentazione elettrica)

Assemblaggio dell'alimentatore

¡ADVERTENCIA!

L'uso di adattatori per presa elettrica non adatti può causare scosse elettriche letali e danni all'apparecchio. Non inserire mai l'adattatore nella presa elettrica se separato dall'alimentatore (pericolo di scossa elettrica).

▶ Usare l'adattatore per presa elettrica adatto all'alimentazione elettrica locale.



A Versioni degli adattatori per presa elettrica:

Busta	Regione/Paese	Busta	Regione/Paese
a) trasparente	Europa/UE (tranne Gran Bretagna)	e) nera	India
b) gialla	Gran Bretagna	f) turchese	Sudafrica
c) blu	USA, Canada, Cina e Giappone	g) verde	Corea
d) rossa	Australia	h) rosa	Brasile
		i) bianca	Argentina

La confezione contenente il modulo dell'alimentatore 6971790 con gli adattatori g), h) e i) è contrassegnata con il numero 98671791.



▶ Premere (1) e spingere (2) l'adattatore per presa elettrica (A) richiesto per l'alimentazione elettrica locale nell'apertura del modulo dell'alimentatore (B). Inserirlo in modo che scatti in posizione.



Rimozione/sostituzione dell'adattatore per presa elettrica

▶ Sbloccare (1) l'adattatore e poi toglierlo (2).

Collegamento alla rete elettrica/Misure di sicurezza

- Usare solo alimentatori originali Sartorius. Il grado di protezione dell'alimentatore corrisponde a IP40 secondo la norma EN60529.
- Verificare che la tensione stampigliata sull'alimentatore (vedi targhetta di identificazione) corrisponda a quella della rete elettrica locale.
- Se la tensione di rete o la forma della spina dell'alimentatore non corrispondono alla norma del Paese di utilizzo, contattare la più vicina rappresentanza Sartorius.
- Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito in conformità alle norme nazionali vigenti.



▶ 1) Prima inserire l'alimentatore nella presa di alimentazione sul retro della bilancia.

▶ 2) Poi inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente elettrica (tensione di rete).



Tempo di preriscaldamento

▷ Per fornire risultati precisi la bilancia richiede un tempo di preriscaldamento di almeno 30 minuti dopo il primo collegamento alla rete elettrica.
Trascorso questo periodo di tempo l'apparecchio ha raggiunto la temperatura di esercizio necessaria.

M

Le bilance omologate CE-M della classe di precisione Ⓘ nell'uso metrico-legale richiedono un tempo di preriscaldamento di almeno 1 ora dopo il collegamento alla rete elettrica.

Livellamento della bilancia

È necessario livellare la bilancia in modo che possa fornire risultati di pesata precisi. Con il livellamento è possibile compensare le inclinazioni presenti sul piano di installazione mediante la rotazione dei piedini regolabili anteriori della bilancia.

Il livellamento è sempre necessario quando la bilancia viene installata in un posto diverso oppure viene spostata dal posto di installazione originale.

La funzione di livellamento varia a seconda dei modelli di bilancia:
- livella elettronica (solo Secura®)
- livella classica (Quintix® e Practum®)

Nota: la bilancia deve essere livellata e regolata di nuovo ogni volta che si cambia il luogo di installazione.

Livellamento con livella elettronica (Secura®)

Nel modello Secura® la posizione della bilancia viene verificata tramite sensori. Durante il livellamento della bilancia seguire le istruzioni che appaiono sul display.



▷ Nel caso sia necessario eseguire il livellamento, in alto a sinistra sul display apparirà il pulsante rosso **LEVEL**.

▶ Per avviare il livellamento, toccare il pulsante **LEVEL**.

▷ Sul display la posizione della bilancia verrà visualizzata mediante animazione di una livella.

▶ Girare nella direzione indicata i piedini regolabili anteriori della bilancia.

Se la bilancia non è stata livellata, dopo 2 minuti dalla conferma del messaggio di stato “Livellamento” apparirà una nuova richiesta.

▷ Quando l’animazione della livella diventa verde, la bilancia è livellata correttamente.

▶ Per terminare toccare ✓.

▶ Terminare il livellamento con la regolazione della bilancia.



Livellamento con livella classica (Quintix® e Practum®)

I modelli Quintix® e Practum® sono dotati di una livella classica.
Essa è situata a sinistra, accanto al display. La posizione della bolla d'aria nella livella indica se la bilancia è posizionata correttamente o se deve essere livellata.

▶ Girare i due piedini regolabili anteriori della bilancia per spostare la bolla d'aria al centro del cerchio.

La figura mostra su quale piedino e in quale direzione effettuare la rotazione. Generalmente essa deve avvenire su entrambi i piedini per poter portare la bolla d'aria esattamente al centro del cerchio.

Esempi:
- Se la bolla d'aria si trova troppo in basso a destra, girare il piedino regolabile destro in senso antiorario (vedere figura).
- Se la bolla d'aria si trova troppo in alto a destra, girare il piedino regolabile sinistro in senso orario.
- Se la bolla d'aria si trova troppo a sinistra, girare il piedino sinistro in senso antiorario e il piedino destro in senso orario.

▶ Dopo ogni rotazione verificare la livella ed eventualmente correggere di nuovo l'impostazione.

▶ Terminare il livellamento con la regolazione della bilancia.

Dispositivo per pesare da sotto la bilancia

Per le operazioni di pesatura eseguite da sotto la bilancia è disponibile un dispositivo apposito.

Installare una schermatura contro le correnti d'aria.



▶ Rimuovere la piastra di chiusura dal fondo della bilancia.

¡IMPORTANTE!

Per eseguire questa operazione girare la bilancia solo di lato e non sotto sopra. Girando la bilancia sul lato del piatto di pesata ciò può pregiudicare la precisione di misura della bilancia e danneggiarla!



▶ Appendere il campione al gancio dentellato per es. usando un filo metallico.

Se il dispositivo per pesare da sotto la bilancia non viene più usato, richiudere l'apertura con la piastra di chiusura in modo che i risultati non vengano falsati a causa delle correnti d'aria.

M

Nell'uso metrico-legale, il dispositivo per pesare da sotto la bilancia non deve essere né aperto né usato.

Dispositivo antifurto



- Se necessario, è possibile installare un dispositivo antifurto (Kensington Lock) sul punto di fissaggio posto sul retro della bilancia.



- La bilancia può anche essere assicurata sul luogo di installazione usando per esempio una catena e un lucchetto.

Trasporto della bilancia

Trasporto della bilancia su brevi distanze nel laboratorio

¡CUIDADO!

Evitare la rottura del vetro, gli urti e le vibrazioni:
mai afferrare la protezione anticorrente per alzare e trasportare la bilancia!





▶ Afferrare la bilancia sotto l'alloggiamento, alzarla con attenzione e trasportarla sul nuovo luogo di utilizzo.

La bilancia deve essere livellata e regolata di nuovo ogni volta che si cambia il luogo di installazione.

Utilizzo della bilancia

Accensione e spegnimento della bilancia (standby)



▷ Dopo l'accensione ogni modello mostra la schermata relativa al livellamento (se necessario livellare nuovamente la bilancia).
Soltanto dopo aver confermato l'esecuzione del livellamento apparirà la schermata vera e propria della bilancia.

– Dopo l'accensione sul display appare il seguente messaggio:
per Secura®: **Livellamento**. La bilancia è stata livellata (se livellata).
Per Quintix® e Practum®: **Livellamento**. Controllare il livellamento.
– Se è necessario livellare la bilancia, sul display appare un messaggio (vedere "Livellamento della bilancia" a pagina 14).
– Per ottenere risultati di pesatura corretti è necessario calibrare e regolare periodicamente la bilancia (vedere "Calibrazione e regolazione della bilancia" a pagina 70).
– Alla consegna i testi sul display vengono visualizzati in lingua inglese.
È possibile modificare la lingua (vedere "Selezione della lingua" a pagina 20).

▶ Per poter attivare il funzionamento standby, toccare il tasto Menu in basso a sinistra sul display nella schermata della pesata.

▷ Il menu viene visualizzato.

▶ Toccare il pulsante ⏻ nel menu applicativo.

▷ La bilancia passa nel funzionamento standby.

▶ Per accendere nuovamente la bilancia: toccare ⏻ sul display.
La bilancia si riavvia nell'applicazione utilizzata per ultima prima dello spegnimento.

Selezione della lingua

Alla consegna i testi sul display vengono visualizzati in lingua inglese.
Per cambiare la lingua procedere come segue:

▶ Nella schermata della pesata toccare il tasto Menu in basso a sinistra sul display.



▷ Il menu viene visualizzato.

▶ Toccare il pulsante nel menu (Setup).



▷ Appare la finestra **Impostazioni**.

▶ Toccare **Lingua** oppure la voce più in alto nell'elenco.

▷ Appare la finestra di impostazione **Lingua**.

▶ Toccare la lingua che si desidera selezionare, ad es. **Italiano**.

▶ Per confermare toccare ✓.

▷ La visualizzazione è ora disponibile nella lingua desiderata.

▶ Toccare ‹ per ritornare al menu.

Sistema di comando

In questa sezione vengono mostrate le modalità di comando, per poter conoscere il funzionamento della bilancia ed esercitarsi.

Elementi di comando e visualizzazione sul display

¡CUIDADO!

Danni all'apparecchio dovuti a oggetti appuntiti o acuminati
(per es. una penna)!
– Usare il touch screen esclusivamente con le punte delle dita premendo leggermente su di esso.
Funziona anche indossando guanti da laboratorio!



1 Barra degli strumenti con i pulsanti attualmente disponibili: Azzeramento, Taratura, eventualmente Stampa (uscita dati), eventualmente Protocollo GLP
2 Riga metrologica (nelle bilance omologate CE-M sono disponibili informazioni aggiuntive relative alla portata minima (min) e alla divisione di verifica (e)
3 Simbolo di avviso per indicare i valori calcolati, i valori lordi negativi oppure i valori che sono inferiori al peso minimo del campione (SQmin)
4 Valore di misura attuale
5 Simbolo dell'unità e indicatore di stabilità; impostazione unità di peso e precisione di lettura (vedere pagina 39)
6 Comando dell'applicazione, per es. salvataggio del valore di pesata di un componente
7 Impostazioni per l'applicazione selezionata
8 Tasto Menu: commutazione nel menu e nella selezione delle funzioni
9 Peso minimo del campione SQmin (solo Secura®) (vedere pagina 41)
10 Barra grafica: visualizzazione scalare del valore di misura (livello di utilizzo percentuale)
11 Segni aritmetici (±) del valore di peso
12 Identificazione valore visualizzato, per es. "G" valore lordo, "Net" valore netto; commutazione valore visualizzato dell'applicazione, per es. valore netto, valore complessivo, valore di pesata o valore calcolato
13 Campo per la visualizzazione dello stato e degli avvisi, nonché attivazione di isoCAL e livellamento

Menu

Tutte le applicazioni e le impostazioni della bilancia sono accessibili dal menu della bilancia.

▶ Per accedere al menu toccare il tasto Menu in basso a sinistra sul display.

▷ Appare il menu.

1 Applicazione selezionata (esempio: applicazione **Miscelazione**).
2 Campo selezione applicazione: simboli di tutte le applicazioni disponibili (vedere “Elenco delle applicazioni nel menu” a pagina 24).
3 Campo funzioni.
4 Indietro: attivare nuovamente l’ultima applicazione utilizzata.
5 Menu di Setup: richiamare le impostazioni di sistema della bilancia (vedere “Impostazioni di sistema (menu di Setup)” a pagina 26).
6 Richiamare la funzione di livellamento della bilancia tramite livella elettronica (solo Secura®) (vedere “Livellamento con livella elettronica (Secura®)” a pagina 14).
7 Richiamare la selezione di calibrazione e regolazione (vedere “Calibrazione e regolazione della bilancia” a pagina 70).
8 Attivare il funzionamento standby.

Inserimento di cifre nel tastierino numerico



In molte applicazioni o impostazioni di sistema è possibile inserire i valori numerici (esempio: valore minimo nell'applicazione **Controllo**). Per fare ciò sul display appare un tastierino numerico che si utilizza sempre nello stesso modo.

- ▶ Per inserire cifre o valori toccare le cifre corrispondenti una dopo l'altra. Le cifre inserite appaiono in alto sul display.
- ▶ Per correggere l'ultima cifra inserita toccare ←. La cifra viene cancellata. Inserire la cifra corretta.
- ▶ Per cancellare l'intero valore inserito toccare **C**.
- ▶ Per confermare l'inserimento toccare ✓.

Inserimento di testi e caratteri (solo Secura®)

Quando si devono inserire testo e caratteri, viene visualizzata sempre una tastiera corrispondente. Nella riga superiore della tastiera si trova la casella di inserimento.

- ▶ Selezionare i singoli caratteri toccandoli.
- ▷ Il testo digitato viene visualizzato nella riga di inserimento.

- ▶ Con il tasto di commutazione è possibile alternare la visualizzazione delle maiuscole e delle minuscole.

- ▶ Con il tasto 123 è possibile passare dalla visualizzazione delle lettere a quella delle cifre.

- ▶ Con il tasto ABC è possibile passare dalla visualizzazione delle cifre a quella delle lettere.

- ▶ Con il tasto backspace è possibile cancellare il carattere destro.

- ▶ Con il tasto ✓ è possibile terminare l'operazione e salvare l'inserimento dei caratteri.

Richiamo di un'applicazione nel menu

Nella parte destra del display sono disponibili le applicazioni relative a diverse attività di pesatura che possono essere eseguite con la bilancia.

È possibile scorrere il menu verso l'alto e verso il basso per selezionare l'applicazione desiderata.

▶ Per scorrere appoggiare il dito sul display e spostarlo lentamente verso l'alto o verso il basso.
▷ I simboli nel menu si sposteranno nella direzione desiderata.



▶ Toccare il simbolo di un'applicazione per richiamarla.

▷ L'applicazione desiderata appare sul display.

Elenco delle applicazioni nel menu

Nel menu sono disponibili le seguenti applicazioni relative a diverse attività di pesatura:

Pesata (vedere pagina 38)
Si tratta dell'applicazione standard che appare alla prima accensione della bilancia. Con questa applicazione è possibile determinare il peso di un campione da pesare all'interno del campo di pesata specifico dell'apparecchio.

Miscelazione (solo Secura® e Quintix®) (vedere pagina 43)
Con questa applicazione è possibile aggiungere e pesare uno dopo l'altro fino a 99 componenti per una miscela o una formulazione. Dopo ogni componente la bilancia si tara automaticamente. È possibile visualizzare il valore di pesata dei singoli componenti o il peso totale.

Statistica (solo Secura® e Quintix®) (vedere pagina 46)
Con questa applicazione è possibile salvare i valori di pesata e i valori calcolati e analizzarli in modo statistico. È possibile registrare fino a 99 componenti.

Componenti (solo Secura® e Quintix®) (vedere pagina 49)
Sommatoria dei valori di pesata. È possibile registrare fino a 99 componenti che vengono pesati in singoli contenitori diversi.
Prima della pesatura di ogni componente è possibile tarare il contenitore corrispondente.

Densità (vedere pagina 52)
È possibile determinare la densità di sostanze solide mediante un apposito kit secondo il metodo della spinta idrostatica. La determinazione della densità viene eseguita secondo il principio di Archimede. Ogni corpo immerso in un fluido diventa tanto leggero quanto la forza di peso del volume di fluido da esso spostato.

Percentuale (vedere pagina 56)
Con questa applicazione è possibile determinare il valore o la differenza percentuale del campione da pesare rispetto ad un peso di riferimento.

Conversione (solo Secura® e Quintix®) (vedere pagina 59)
Con questa applicazione è possibile moltiplicare il valore di pesata con un fattore liberamente definibile. Il fattore immesso viene memorizzato in modo permanente anche in caso di mancanza di corrente.

Pesata instabile (vedere pagina 61)
Questa applicazione è adatta per campioni da pesare in movimento (per es. animali vivi) e per pesare in condizioni instabili. Per ogni oggetto da pesare viene eseguito automaticamente un ciclo di misurazione con un numero definito di misurazioni. Dalle singole misurazioni viene ricavato il valore medio e viene visualizzato il risultato.

Controllo (vedere pagina 63)
Con questa applicazione è possibile controllare se un valore di pesata è compreso nei limiti di tolleranza indicati. Questa applicazione permette anche la semplice pesatura di campioni in base a un determinato valore nominale.

Valore massimo (vedere pagina 65)
Questa applicazione calcola il valore di pesata massimo di un campione (valore di punta). Dopo aver scaricato la bilancia il valore viene visualizzato ancora per 5 secondi. Esempio: Durante un esperimento si desidera misurare la forza di rilascio, oppure si ha un carico che copre il display della bilancia.

Conteggio (vedere pagina 67)
Con questa applicazione è possibile contare i pezzi che hanno all'incirca un peso equivalente. Viene calcolato il peso di un campione di riferimento contato, successivamente vengono pesati oggetti con un numero di pezzi sconosciuto.
La bilancia visualizza il numero di pezzi e il peso dei pezzi.

Impostazioni di sistema (menu di Setup)

Nel menu di Setup **Impostazioni** sono riunite tutte le impostazioni fondamentali per la bilancia.

M

Sulle bilance omologate CE-M non sono disponibili tutte le funzioni e impostazioni.

Richiamo del menu e modifica delle impostazioni

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.



▷ Appare il menu.

▶ Per richiamare le impostazioni di sistema della bilancia toccare nel menu (Setup).



▷ Appare il menu di Setup **Impostazioni**.



▶ Per scorrere appoggiare il dito sul display e spostarlo lentamente verso l'alto o verso il basso.

▷ Le impostazioni nel menu si sposteranno nella direzione desiderata. Mentre si scorre, sul display a destra viene visualizzata una barra di scorrimento grigia che mostra dove ci si trova.

▶ Toccare un'impostazione ed effettuare le modifiche desiderate. Per tutte le informazioni relative alle impostazioni disponibili vedere da pagina "Elenco delle impostazioni disponibili" a pagina 27.

▶ Per confermare la modifica toccare ✓.

▶ Toccare ‹ per ritornare al menu. Le impostazioni modificate saranno attive non appena si torna al primo livello del menu.

Elenco delle impostazioni disponibili

In questa sezione sono contenute informazioni relative alle impostazioni fondamentali presenti sulla bilancia e che possono essere effettuate nel menu **Impostazioni**.

Lingua

Qui è possibile impostare la lingua dei testi sul display. Alla consegna la bilancia è impostata su Inglese (vedere “Selezione della lingua” a pagina 20).

Sono disponibili le seguenti lingue:
- Inglese
- Tedesco
- Francese
- Spagnolo
- Italiano
- Giapponese
- Russo
- Cinese
- Polacco
- Portoghese
- Coreano
- Turco
- Ungherese

Data e ora (solo Secura® e Quintix®)

Qui è possibile impostare la data, l’ora e il formato di visualizzazione.

Nella voce di menu **Data**:
▶ Per impostare la data toccare ···, inserire la data corrente e confermare con ✓.

Nella voce di menu **Formato della data**:
▶ Scegliere in quale formato si desidera visualizzare e stampare la data.
- **GG-MMM-AAAA**:
  viene visualizzato prima il giorno, seguito dal mese e dall’anno.
- **MMM-GG-AAAA**:
  viene visualizzato prima il mese, seguito dal giorno e dall’anno.
- **AAAA-MM-GG (ISO)**:
  viene visualizzato prima l’anno, seguito dal mese e dal giorno.
  (Con questa impostazione l’ora viene visualizzata nel formato a 24 ore)

Nella voce di menu **Ora**:
▶ Per impostare l’ora toccare ···, inserire l’ora corrente e confermare con ✓.

Nella voce di menu **Formato dell'ora**:
▶ Scegliere in quale formato si desidera visualizzare e stampare l’ora.
- **24h**:
  L’ora viene visualizzata nel formato a 24 ore. (In caso di visualizzazione della data nel formato ISO, questa è l’unica impostazione disponibile)
- **12h (AM/PM)**
  L’ora viene visualizzata nel formato a 12 ore. Le ore prima di mezzogiorno vengono indicate con **AM**, quelle dopo mezzogiorno con **PM**.

Info apparecchio



Qui vengono visualizzati il nome del costruttore, il modello, il numero di serie e la versione software della bilancia.

Calibraz./regolazione



Nel modello Secura® è possibile decidere in che modo avviare la funzione di calibrazione/regolazione automatica isoCAL.
Nei modelli Secura® e Quintix® è possibile visualizzare i report salvati nel corso delle ultime operazioni di regolazione, compresi gli scostamenti rilevati, e trasferirli a un PC o a una stampante da laboratorio Sartorius.

Nella voce di menu **isoCAL** (impostazione possibile solo in Secura®):

- ▶ Selezionare l'opzione di avvio desiderata per isoCAL.
  - **Off**: isoCAL è disattivato.
  - **Informazione, avvio manuale**: un messaggio sul display informa che sono stati superati gli intervalli di tempo predefiniti oppure i valori di temperatura.
    È possibile avviare manualmente isoCAL.
  - **Automatico**: isoCAL è attivato. La calibrazione/regolazione viene eseguita automaticamente quando si superano gli intervalli di tempo predefiniti o i valori di temperatura.

Nella voce di menu **Report di calibrazione** (solo Secura® e Quintix®):

- ▶ Selezionare il report desiderato in base alla data.
  Se sono presenti più report di calibrazione con la stessa data, è possibile scorrere tra di essi con i pulsanti **<** e **>**.
- ▶ Per stampare il report visualizzato, toccare .

Vengono salvate al massimo 99 voci al giorno.
I report di calibrazione più vecchi di 30 giorni vengono cancellati.

Pesata



Qui è possibile definire le impostazioni fondamentali per le funzioni della bilancia. Nelle bilance omologate CE-M le possibilità sono limitate. Sono consentite tutte le impostazioni disponibili nel relativo menu.

Nella voce di menu **SQmin** (solo Secura®):
Se la funzione SQmin della bilancia è stata configurata dal Servizio Assistenza Sartorius, è possibile attivarla qui con **On** o disattivarla con **Off** (per il funzionamento vedere "Peso minimo del campione SQmin (solo Secura®)" a pagina 41).

Livello di sicurezza
I modelli Secura® monitorano costantemente le seguenti funzioni:
- il corretto livellamento della bilancia
- la necessità di una regolazione
- la conformità ai requisiti per il peso minimo secondo la USP



Nella voce di menu **Livello di sicurezza** (solo Secura®):
▶ Selezionare il livello di sicurezza desiderato per **SQmin**, **isoCAL** e **LEVEL**.

In una bilancia omologata CE-M non livellata si verifica sempre un blocco immediato delle seguenti funzioni (come per il livello di sicurezza “Elevato”):
- Emissione di stampa
- Avvio e memorizzazione dell’applicazione

In questo caso l’impostazione di questa voce di menu non conta.

Elevato (impostazione di fabbrica): Se non viene soddisfatta una delle 3 condizioni, viene visualizzato immediatamente un messaggio di avviso. I dati non vengono trasmessi.
Le funzioni seguenti vengono immediatamente bloccate:
- Emissione di stampa
- Avvio e memorizzazione nelle applicazioni

Indicazioni visive:
- indicazione mediante marcatura rossa dell’elemento visualizzato (LEVEL, isoCAL o SQmin)
- il valore di pesata viene visualizzato in grigio con simbolo di avvertimento nero

In caso di mancata osservanza viene visualizzato un messaggio di avviso dopo 60 secondi.

Standard: Se non viene soddisfatta una delle 3 condizioni, viene visualizzato immediatamente un messaggio di avviso. Indicazioni visive:
- indicazione mediante marcatura rossa dell’elemento visualizzato (LEVEL, isoCAL o SQmin)
- il valore di pesata viene visualizzato in grigio con simbolo di avvertimento nero

In caso di mancata osservanza viene visualizzato un messaggio di avviso dopo 60 secondi.
Emissione di stampa:
- i valori di pesata vengono contrassegnati con “ ! “

Basso: vengono visualizzate le informazioni seguenti:
- il valore SQmin non è stato soddisfatto –> il valore SQmin viene visualizzato in rosso
- la bilancia non è livellata –> appare l’elemento “LEVEL” contrassegnato in rosso
- la bilancia non è regolata in base alla temperatura o al tempo –> appare l’elemento “isoCAL” contrassegnato in rosso

Nella voce di menu **Condizioni ambientali**:

▶ Definire le condizioni nel luogo di installazione della bilancia come **Stabili** o **Instabili**.
Se si seleziona l'opzione **Instabili**, le condizioni ambientali sfavorevoli (correnti d'aria, vibrazioni) vengono filtrate e il tempo di misurazione per i valori di pesata viene modificato.

Nella voce di menu **Applicazione**:

▶ Definire se la bilancia viene utilizzata per la **Pesata** o il **Dosaggio**.
Questa impostazione serve a compensare le variazioni di carico sul display.
- **Pesata**: il display reagisce molto velocemente in caso di modifiche rapide del carico. In caso di modifiche di peso minime (di tipo millesimale), i valori sul display cambiano più lentamente. Questa impostazione è adatta per pesate normali.
- **Dosaggio**: il display reagisce velocemente a modifiche di peso minime. In questo modo sarà più rapido e preciso in caso di dosaggio di rabbocco o riempimento dei contenitori.

Nella voce di menu **Segnale di stabilità**:

▶ Determinare se la stabilità sul display deve essere visualizzata in modo **Molto preciso** oppure in modo **Preciso** o **Veloce**.
La stabilità della bilancia viene visualizzata non appena il risultato di pesata è costante in un campo definito. Fino a questo momento il valore di misura viene visualizzato in grigio sul display, diventando nero in caso di stabilità della bilancia.

Nella voce di menu **Zero/tara**:

▶ Selezionare le impostazioni per l'azzeramento e la taratura.
- **Funzione zero/tara**: scegliere se l'azzeramento e la taratura devono essere eseguiti **Con stabilità** oppure **Senza stabilità** della bilancia. Selezionando **Senza stabilità**, la bilancia viene tarata immediatamente toccando ›**0**‹ o ›**T**‹.
Selezionando **Con stabilità**, la bilancia viene tarata toccando ›**0**‹ o ›**T**‹ alla prossima stabilità.
- **Autoazzeramento (dispositivo di riposizionamento a zero)**: se questa opzione è attiva, le modifiche di una frazione fissa di cifre al secondo vengono azzerate automaticamente in base al punto di azzeramento.
- **Zero/tara iniziale**: se questa opzione è attiva, la bilancia viene azzerata o tarata automaticamente all'accensione.



Emissione di stampa

Qui è possibile definire le impostazioni per la stampa e l'emissione dei dati.
Alcune di queste impostazioni dipendono dalla configurazione dell'interfaccia USB (vedere "Interfaccia USB" a pagina 33).

Nella voce di menu **Emissione di stampa**:

▶ Selezionare le impostazioni per la stampa di protocolli e report da una stampante da laboratorio collegata.
- **Manuale**: i dati vengono stampati toccando il tasto nell'applicazione.
- **Automatico**: i dati vengono stampati automaticamente.
- **Senza stabilità**: per la stampa non è necessaria alcuna stabilità. In questo caso la stampa avviene senza simbolo di unità.
- **Con stabilità**: i dati possono essere stampati soltanto al raggiungimento della stabilità.
- **Stampa dopo cambio peso**: la stampa avviene una sola volta dopo il superamento di una soglia alla stabilità e precedente scarico sotto la metà della soglia.

Nella voce di menu **Stampa manuale**:
Questa opzione può essere selezionata se nella voce di menu **Emissione di stampa** è stata impostata la stampa manuale.

▶ Definire le impostazioni per la stampa manuale.
- **Protocollo ISO/GLP** (solo Secura® e Quintix®): attivare questa opzione se è necessario un protocollo dopo le impostazioni di ISO o GLP.
- **Tara dopo la stampa**: attivare questa opzione se la bilancia deve essere tarata automaticamente dopo la stampa.
- **Formato stampa manuale**: selezionare le informazioni da stampare con la stampa manuale, per es. data e valore.
  Valore senza identif.: soltanto in caso di trasmissione a un PC (voci di menu: Interfaccia USB: **Apparecchio/protocollo: PC** – xxx)
  Data, valore e **Data, valore (N, T, G#):** solo Secura® e Quintix®

Nella voce di menu **Stampa automatica**:
Questa opzione può essere selezionata se nella voce di menu **Emissione di stampa** è stata impostata la stampa automatica.

▶ Definire le impostazioni per la stampa automatica.
- **Intervallo stampa aut.**:
- **Intervallo di tempo**:
  selezionare dagli ultimi 3 intervalli di tempo oppure inserire l'intervallo di tempo desiderato in secondi mediante ··· e confermare con ✔ (impostazione di fabbrica: 5 secondi).
- Per utilizzare la velocità di uscita della rilevazione dei valori di pesata in base al modello selezionare l'opzione **Standard**.
- **Formato stampa aut.**: selezionare le informazioni da stampare con la stampa automatica, per es. data e valore.
  Valore senza identif.: soltanto in caso di trasmissione a un PC (voci di menu: Interfaccia USB: **Apparecchio/protocollo: PC** – xxx)
  Data, valore: solo Secura® e Quintix®

Identificatore (solo Secura®)

Qui è possibile definire gli identificatori per l'emissione di stampa mediante il pulsante [ID] e nel protocollo ISO/GLP. Per fare ciò in **Emissione di stampa**, alla voce di menu **Stampa manuale**, deve essere attivata l'opzione **Protocollo ISO/GLP**. Un'identificazione può essere lunga al massimo 14 caratteri.

Nella voce di menu **Impost. ID apparecchio**:
L'identificazione dell'apparecchio (ID) viene stampata nell'intestazione nel protocollo GLP.

▶ Per attivare l'identificazione dell'apparecchio toccare ···, inserire l'identificazione dell'apparecchio desiderata e confermare con ✓.

Nella voce di menu **Imposta ID aggiuntivo**:
L'identificazione aggiuntiva (A ID) viene anch'essa stampata nell'intestazione nel protocollo GLP.

▶ Per attivare l'ID aggiuntivo toccare ···, inserire l'identificazione dell'apparecchio desiderata e confermare con ✓.

Nella voce di menu **Funzione ID del lotto**:
L'identificazione del lotto (L ID) viene richiamata una volta sola all'inizio del protocollo GLP.

▶ Se si desidera inserire o stampare l'identificazione del lotto, attivare questa opzione.

Nella voce di menu **Funzione ID campione**:
L'identificazione del campione (S ID) può essere attivata a ogni stampa toccando il pulsante [ID].

▶ Selezionare le impostazioni per la stampa dell'identificazione del campione.
- **On**: l'identificazione del campione è attivata. Questa identificazione viene richiamata prima di ogni stampa.
- **Incremento autom.**: selezionare questa opzione se l'identificazione del campione deve essere aumentata automaticamente.
- **Decremento autom.**: selezionare questa opzione se l'identificazione del campione deve essere diminuita automaticamente.
- **Off**: l'identificazione del campione è disattivata.

Per inserire o cancellare cifre e testi, per es. per l'ID del campione, vedere "Inserimento di testi e caratteri (solo Secura®)" a pagina 23.

Interfaccia USB



Qui è possibile definire le impostazioni per la trasmissione dei dati a un apparecchio periferico (ad es. PC o stampante).

Nell'uso metrico-legale i dati devono essere inviati a un PC e utilizzati con una memoria di alibi. La bilancia non dispone di una memoria di alibi propria. È consentito il collegamento di una stampante o di una stampante alibi.

A seconda del cavo e dell'apparecchio periferico collegati alla bilancia, nel menu sono disponibili diverse opzioni. La bilancia riconosce automaticamente il tipo di collegamento.



Vi sono molteplici possibilità per collegare la bilancia tramite USB:

1) Collegamento con un PC mediante cavo USB (Mini-B per USB A)



Nella voce di menu **Apparecchio/protocollo**:

▶ Selezionare il formato dati per la trasmissione al PC.

- **PC - SBI**: driver per PC necessario (porta virtuale COM CDC). I dati vengono trasmessi mediante un'interfaccia seriale virtuale tramite protocollo SBI. Indicazioni per driver e SBI da pagina 80.
- **PC - xBPI** (solo Secura® e Quintix®): driver per PC necessario (porta virtuale COM CDC). I dati vengono trasmessi mediante un'interfaccia seriale virtuale tramite protocollo xBPI. Indicazioni per driver e xBPI da pagina 80.
- **PC - formato tabellare**: la bilancia trasmette i dati al PC in un formato tabellare mediante comandi dalla tastiera (emulazione della tastiera) nell'applicazione attualmente aperta.
- **PC - formato testuale**: la bilancia trasmette i dati al PC in un formato testuale mediante comandi dalla tastiera (emulazione della tastiera) nell'applicazione attualmente aperta in un formato testuale.
- **Off**: la trasmissione dei dati è disattivata.

Ulteriore voce di menu se è stato selezionato “PC - formato tabellare”:
Nella voce di menu **Calcolo tabelle**:

- **Separatore decimale**:
  - **Punto decimale** (impostazione di fabbrica): il valore numerico viene trasmesso al programma PC con un punto decimale (esempio: 99,963 g)
  - **Virgola decimale**: il valore viene trasmesso al programma PC con una virgola decimale (esempio: 99,963 g).

Ulteriore voce di menu se è stato selezionato “PC - formato tabellare”:
Nella voce di menu **Calcolo tabelle**:

- **Formato d'uscita**:
  - **Valore test./numerico** (impostazione di fabbrica): invia la stampa con identificazione, valore e unità, eventualmente su più righe
  - **Valore solo numerico**: stampa soltanto il valore numerico su una riga (senza identificazione e unità). (data, valore o netto/tara/lordo).

Ulteriore voce di menu se è stato selezionato “PC - formato tabellare” o “PC - formato testuale”:
Nella voce di menu **Emulazione tastiera**:

- **Univers. (blocco num.)** (impostazione di fabbrica): invia i dati come caratteri speciali della tastiera in formato ASCII (”Alt” + tastierino numerico). Presupposto: “Blocco num.” deve essere impostato sulla tastiera del PC.
- **Inglese (USA)**: invia i dati in base a una tastiera “EN Inglese (USA)”. Presupposto: per l’applicazione PC, per es. “MS Excel”, deve essere selezionata l’impostazione della tastiera “EN Inglese (USA)”.

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Interfaccia USB” a pagina 76.

2) Collegamento con la stampante da laboratorio Sartorius tramite l'apposito cavo fornito

Nella voce di menu **Apparecchio/protocollo**:
▶ Selezionare l'impostazione desiderata per il collegamento alla stampante.
- **YDP30** | **YDP40**: la stampante collegata viene riconosciuta automaticamente e viene realizzato il collegamento.
- **Off**: il collegamento alla stampante è disattivato.

3) e 4) Collegamento con una stampante seriale o un altro apparecchio seriale esterno mediante interfaccia seriale da 9/25 poli (USB Mini-A per RS232)

Nella voce di menu **Apparecchio/protocollo**:
▶ Selezionare l'impostazione desiderata per il collegamento all'apparecchio.
- **Stampante YDP20-0CE**
- **Secondo display YRD03Z**
- **USB RS232 SBI**
- **USB RS232 xBPI** (solo Secura® e Quintix®)
- **Off**: il collegamento è disattivato.

Nella voce di menu **Configurazione RS232**:
Questa opzione può essere selezionata se in **Apparecchio/protocollo** è stata selezionata l'impostazione **USB RS232 SBI**.
▶ Selezionare l'impostazione desiderata per l'interfaccia RS232.
- **Baud rate**: da 600 a 19.200 (impostazione di fabbrica: 9600)
- **Bit di dati**: 7 bit o 8 bit (impostazione di fabbrica: 8 bit)
- **Parità**: dispari, pari o nessuna (impostazione di fabbrica: dispari)
- **Bit di stop**: 1 bit o 2 bit (impostazione di fabbrica: 1 bit)
- **Handshake**: Software (XON, XOFF), Hardware (CTS, RTS) o Off (impostazione di fabbrica: Hardware (CTS, RTS))

Luminosità display



Qui è possibile impostare la luminosità del display.

Sono disponibili i seguenti gradi di luminosità:
- **Chiaro**
- **Medio**
- **Eco mode**: modalità di risparmio energetico (impostazione di fabbrica); dopo 2 min. di inattività la luminosità si riduce. Per riattivare la normale luminosità: toccare un tasto qualsiasi.

Segnale acustico

Qui è possibile impostare il volume del segnale acustico.

Sono disponibili i seguenti livelli del volume:
- **Alto**
- **Medio**
- **Basso**
- **Off**

Ulteriori impostazioni



Qui sono disponibili alcune impostazioni aggiuntive della bilancia.

Nella voce di menu **Imp. password utente** (solo Secura®):
La bilancia Secura® è dotata di una protezione con password, affinché solo persone autorizzate possano modificare le impostazioni di sistema della bilancia.
Se è impostata una password utente, sono bloccate tutte le impostazioni che potrebbero modificare le caratteristiche metrologiche della bilancia.

- ▶ Toccare ···.
- ▶ Inserire un numero come password.
  In caso di errore è possibile correggere la propria immissione:
  - pulsante ←: cancella i singoli caratteri all'indietro.
  - pulsante **C**: cancella tutti i caratteri.
- ▶ Inserire nuovamente la stessa password come verifica.
- ▶ Confermare con ✓.
- ▶ La nuova password diventa attiva non appena si torna al primo livello del menu.

Per modificare la password è necessario inserire quella vecchia.
Successivamente sarà possibile definire una nuova password.
Per cancellare completamente la password e permettere l'accesso senza di essa, inserire una password vuota.
Nel caso in cui la password sia stata dimenticata, contattare il Servizio Assistenza Sartorius.

Nella voce di menu **Resettare impostazioni**:
Qui è possibile resettare tutte le impostazioni della bilancia riportandole allo stato al momento della consegna.

- ▶ Se compare la domanda di sicurezza, selezionare **Sì, resettare** e confermare con ✓. La bilancia viene resettata e riavviata.

Nella voce di menu **Memoria di massa USB**:
Con questa funzione è possibile registrare la memoria della bilancia come supporto dati esterno USB in un PC. Questa funzione è necessaria al Servizio Assistenza Sartorius o durante l'installazione del driver PC per la porta COM virtuale.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Interfaccia USB" a pagina 76.

Nella voce di menu **Attivare modo Servizio**:
Questa funzione viene utilizzata dal Servizio Assistenza Sartorius ed è accessibile esclusivamente per i collaboratori autorizzati del Servizio Assistenza. Qui sono disponibili le funzioni seguenti:

- definizione del valore per il peso minimo del campione (SQmin)
- inserimento della data per la prossima manutenzione
- reset di tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica

Per il Servizio Assistenza autorizzato sono inoltre disponibili le funzioni seguenti nel menu **Calibraz./regolazione** (in base al modello):

- linearizzazione esterna (tranne nella metrologia legale)
- impostazione del precarico
- cancellazione del precarico

Queste funzioni non sono disponibili nelle bilance omologate CE-M e sigillate.

Blocco del menu (per Quintix® e Practum®)

Con questa funzione è possibile bloccare o sbloccare il menu.

▶ Tenere un dito sul tasto Menu per più di 10 secondi.

▶ Confermare con Blocca.

Richiamare o sbloccare il menu:

▶ Tenere un dito sul tasto Menu per più di 10 secondi.

▶ Successivamente selezionare la funzione desiderata.

Pesata

Scopo di utilizzo: Con questa applicazione è possibile determinare il peso di un campione da pesare entro il campo di pesata specifico dell'apparecchio (v. Dati tecnici).

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Pesata**.



▷ Appare l'applicazione **Pesata**.

Azzeramento

▶ Scaricare la bilancia.
▶ Toccare 0 per azzerare la bilancia.
Tutti i valori di peso vengono misurati con riferimento a questo punto zero (azzeramento entro ± 2% del campo di pesata).

Taratura

▶ Se si lavora con un contenitore, posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia.
▶ Toccare T per tarare la bilancia.
Dopo la taratura la bilancia mostra nuovamente lo zero.
Il valore tarato viene sottratto dal campo di pesata complessivo della bilancia.
La taratura è possibile nel campo di pesata complessivo della bilancia.



▶ Posizionare il campione da pesare sul piatto di pesata.



▷ Quando il valore di pesata rimane stabile e viene visualizzata l'unità, è possibile leggere il valore misurato.
La stabilità della bilancia viene visualizzata non appena il risultato di pesata è costante in un campo definito. Fino a questo momento il valore di misura viene visualizzato in grigio sul display, diventando nero in caso di stabilità della bilancia.

Commutazione dell'unità di peso

Scopo di utilizzo: È possibile decidere con quale unità di peso e con che precisione visualizzare il valore di pesata.

M

Nelle bilance omologate CE-M non è possibile selezionare tutte le unità, ma soltanto commutare tra le unità metriche (milligrammi, grammi, chilogrammi).

g

▶ Per cambiare l'unità visualizzata, toccare il pulsante dell'unità sul display del peso.

▷ Appare il menu **Unità/precis.**.

L'elenco a sinistra mostra le unità disponibili. L'unità attualmente selezionata è evidenziata (per es. **g**). Le ultime unità selezionate vengono visualizzate automaticamente in alto nell'elenco. Le unità usate raramente o mai si trovano in basso.
L'elenco a destra mostra la precisione di lettura. L'impostazione attualmente selezionata è evidenziata (per es. **Tutte le cifre On**).

▶ Selezionare l'unità in cui deve essere visualizzato il risultato di pesatura (per es. **g**, **kg**, **ct**, **lb**).

▶ Selezionare la precisione di lettura (per es. **Tutte le cifre On** o **Ultima cifra Off**). È possibile definire la precisione di lettura per ogni singola unità.

▶ Per confermare toccare ✓.
▷ Appare il display del peso con le impostazioni modificate.
Queste impostazioni rimangono tali fino a quando si modifica la selezione.

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Fattori di conversione delle unità di peso

La tabella contiene tutte le unità di peso comuni e i relativi fattori di conversione per l'unità grammi. A seconda delle esigenze la bilancia può operare con le seguenti unità (nelle bilance omologate CE-M questa funzione è possibile solo se le disposizioni metrologiche nazionali lo consentono):

Unità	Fattore	Visualizzazione
Grammi	1,00000000000	g
Chilogrammi	0,00100000000	kg
Carati	5,00000000000	ct
Libbre	0,00220462260	lb
Once	0,03527396200	oz
Once troy	0,03215074700	ozt
Tael Hongkong	0,02671725000	tlh
Tael Singapore	0,02645544638	tls
Tael Taiwan	0,02666666000	tlt
Grani	15,43235835000	GN
Pennyweight	0,64301493100	dwt
Milligrammi	1000,00000000000	mg
Parti per libbra	1,12876677120	/lb
Tael Cina	0,02645547175	tlc
Momme	0,26670000000	mom
Carati austriaci	5,00000000000	Kt
Tola	0,08573333810	tol
Baht	0,06578947437	bat
Mesghal	0,21700000000	MS
Newton	0,00980665000	N

Per le bilance omologate CE-M alcune unità di peso potrebbero essere bloccate, in base alle disposizioni metrologiche nazionali.

Peso minimo del campione SQmin (solo Secura®)

Scopo di utilizzo: Con questa funzione il valore di pesata viene confrontato con il peso minimo del campione prestabilito (SQmin = Sample Quantity Minimum). In questo modo si garantisce che i risultati di pesata siano superiori al peso minimo del campione prestabilito, definito dal vostro sistema di assicurazione della qualità. Di conseguenza è possibile per es. garantire il rispetto del peso minimo del campione in base ai requisiti della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).

SQmin non coincide con la portata minima Min nel campo regolamentato per legge.

Requisiti: Per l'utilizzo della funzione SQmin è richiesto l'intervento di un tecnico del servizio per la configurazione della bilancia. In base alle specifiche del vostro sistema di assicurazione della qualità, egli determinerà il peso minimo ammesso e memorizzerà tale valore nella bilancia. La configurazione eseguita dal tecnico di servizio viene documentata mediante un certificato "Test della bilancia conforme ai requisiti USP" in cui sono riportate le misurazioni e il peso minimo. Se si utilizza la funzione SQmin, viene garantita la conformità dei risultati di pesata alla direttiva USP.

Attivazione o disattivazione di SQmin

Se la funzione SQmin è configurata sulla bilancia, è possibile attivarla o disattivarla nel menu **Impostazioni** alla voce **Pesata** – **SQmin**.

Visualizzazione della funzione SQmin durante la pesata



▶ Posizionare il campione da pesare sul piatto di pesata.
▷ Il valore SQmin viene visualizzato in rosso qualora il valore di pesata sia inferiore al peso minimo del campione prestabilito.
Il valore di pesata viene visualizzato in grigio qualora sia inferiore al valore SQmin preimpostato. Il valore di pesata non può quindi essere trasferito nelle applicazioni o stampato (in base all'impostazione nel menu "Livello di sicurezza").

Identificazione individuale (solo Secura®)

Scopo di utilizzo: È possibile definire degli identificatori per le seguenti operazioni di stampa:
- Identificazione dell'apparecchio (ID): viene stampata nell'intestazione nel protocollo GLP.
- Identificazione aggiuntiva (A ID): viene stampata nell'intestazione nel protocollo GLP.
- Identificazione del lotto (L ID): viene richiamata all'inizio della misurazione nel protocollo GLP in base a ogni intestazione GLP.
- Identificazione del campione (S ID): per l'emissione di stampa tramite il pulsante ID.
  Questa identificazione viene richiamata prima di ogni stampa.

Requisiti:
- Per l'emissione di stampa la bilancia deve essere collegata a una stampante da laboratorio Sartorius o a un PC (vedere "Interfaccia USB" a pagina 76).
- Le impostazioni per l'identificazione individuale possono essere configurate nelle impostazioni di sistema alla voce **Identificatore** (vedere "Identificatore (solo Secura®)" a pagina 32).
- La stampa del protocollo GLP può essere attivata nelle impostazioni di sistema alla voce **Emissione di stampa** nella voce di menu **Stampa manuale** (vedere "Emissione di stampa" a pagina 31).

Avvio emissione di stampa

Esempio: Configurazione delle impostazioni di sistema per la stampa dell'identificazione del campione (S ID): **Identificatore** – **Funzione ID campione** – **Incremento autom.**



▶ Posizionare il campione da pesare sul piatto di pesata.



▶ Per stampare toccare ID.



▷ Viene visualizzato l'identificatore per l'emissione di stampa.
Eventualmente è possibile modificare il valore visualizzato.
- Cancellazione dell'ultimo carattere: toccare ←.

▶ Per confermare toccare ✓.

▷ Viene stampato il valore di pesata. L'emissione di stampa sarà per es. come segue:

```
--------------------
S ID         Sample 11
N      +      200.21 g
S ID         Sample 12
N      +      200.19 g
```

Miscelazione (solo Secura® e Quintix®)

Scopo di utilizzo: Con questa applicazione è possibile aggiungere e pesare uno dopo l'altro fino a 99 componenti per una miscela o una formulazione. Dopo ogni componente la bilancia si tara automaticamente. È possibile visualizzare il valore di pesata dei singoli componenti o il peso totale.

Esempio: Si desiderano pesare più componenti di una formulazione in un contenitore.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Miscelazione**.



▷ Appare l'applicazione **Miscelazione**.

▶ Per modificare le impostazioni, toccare il pulsante grigio.

▷ Appare la finestra di impostazione **Miscelazione**.

▶ Selezionare se i pesi singoli dei componenti devono essere stampati nel caso in cui sia collegata una stampante.

▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare **0** per azzerare.



▶ Posizionare eventualmente un contenitore sul piatto di pesata.

▶ Toccare **T** per tarare.



▶ Mettere il primo componente sul piatto di pesata.

▷ Viene visualizzato il valore di pesata.

▶ Per registrare il componente, toccare .



▷ Il componente viene salvato e la bilancia viene tarata automaticamente.



▶ Mettere il componente successivo sul piatto di pesata.

▶ Per registrare il componente, toccare .

▶ Pesare nello stesso modo gli altri componenti della formulazione.



Net1

▶ Per visualizzare il peso complessivo, toccare il pulsante **Net1/Total** sul display del peso.

▷ Viene visualizzato il peso complessivo sommato.

Total

▶ Per tornare indietro al valore di pesata del componente singolo, toccare nuovamente il pulsante **Net1/Total**.

END

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ Viene visualizzato il peso complessivo e l'applicazione torna alla condizione di partenza.

Stampa del protocollo

Requisiti: Per l'emissione di stampa è necessario collegare e configurare una stampante (per es. Sartorius YDP40) o un PC (vedere "Interfaccia USB" a pagina 76). Nella finestra di impostazione **Miscelazione** l'opzione **Stampa componente** deve essere su **On**.

▷ Se è collegata una stampante, sul display in alto a destra appare automaticamente un pulsante aggiuntivo.

▷ Alla registrazione di ogni componente viene stampato il valore di pesata (`Comp1`, `Comp2`, ecc.).
▷ Toccando **END** viene stampato il peso complessivo sommato (`T-Comp`).
▷ Il protocollo completo sarà per es. come segue:

```
--------------------
Comp1  +      14.33 g
Comp2  +       5.97 g
Comp3  +       5.98 g
T-Comp +      26.28 g
```

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Statistica (solo Secura® e Quintix®)

Scopo di utilizzo: Salvataggio e analisi statistica dei valori di pesata. È possibile registrare fino a 99 componenti. Come risultato vengono forniti i seguenti valori:

- Numero componenti
- Valore medio
- Scostamento standard
- Coefficiente di variazione
- Somma di tutti i valori
- Valore più piccolo (minimo)
- Valore più grande (massimo)
- Differenza: differenza tra massimo e minimo

Requisiti: Per l'emissione di stampa è necessario collegare e configurare una stampante (vedere "Interfaccia USB" a pagina 76).

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Statistica**.

▷ Appare l'applicazione **Statistica**.

▶ Per modificare le impostazioni, toccare il pulsante grigio.



▷ Appare la finestra di impostazione **Statistica**.

▶ Definire se i pesi singoli dei componenti devono essere stampati.
▶ Definire se la bilancia deve essere tarata quando si registra un componente.
▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare 0 per azzerare.



▶ Posizionare eventualmente un contenitore sul piatto di pesata.

▶ Toccare T per tarare.



▶ Mettere il primo componente sul piatto di pesata.

▷ Viene visualizzato il valore di pesata.

▶ Per registrare il componente, toccare .



▶ Togliere il primo componente dal piatto di pesata e mettere quello successivo.

▶ Per registrare il componente, toccare .

▶ Pesare nello stesso modo gli altri componenti.
▷ I valori di pesata dei componenti registrati (`Comp1`, `Comp2`, ecc.) vengono stampati con la stampante collegata.
L'emissione di stampa sarà per es. come segue:

```
Comp1  +      14.33 g
Comp2  +       8.47 g
Comp3  +      18.30 g
Comp4  +      13.19 g
Comp5  +      13.18 g
```

▶ Per visualizzare il risultato provvisorio dei componenti registrati fino a questo momento, toccare .


Report
Numero componenti: n 5
Valore medio: x 13.49 g
Deviazione standard: s 3.60 g
Coefficiente variaz.: sRel 27 %
Totale: Sum 67.47 g
Valore minimo: Min 8.47 g
Valore massimo: Max 18.30 g
Differenza: Diff 9.83 g

▷ I valori seguenti vengono visualizzati come risultato provvisorio:
- Numero componenti registrati
- Valore medio
- Scostamento standard
- Coefficiente di variazione
- Somma di tutti i valori
- Valore più piccolo (minimo)
- Valore più grande (massimo)
- Differenza: differenza tra massimo e minimo

▶ Per stampare il risultato provvisorio, toccare .
▷ L'analisi, come visualizzata nel report (`n`, `x`, `s`, `sRel`, ecc.), viene stampata con la stampante collegata.
L'emissione di stampa sarà per es. come segue:

```
n                    5
x       +        13.49 g
s       +         3.60 g
sRel    +        27.00 %
Sum     +        67.47 g
Min     +         8.47 g
Max     +        18.30 g
Diff    +         9.83 g
```

▶ Per tornare all'applicazione **Statistica**, toccare ✕.

▶ Se necessario, pesare altri componenti e visualizzare il risultato provvisorio aggiornato.

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Sommatoria componenti (solo Secura® e Quintix®)

Scopo di utilizzo: Sommatoria dei valori di pesata. È possibile registrare fino a 99 componenti. In questo modo è possibile registrare componenti che devono essere pesati in contenitori diversi. Prima della pesatura di ogni componente è possibile tarare il contenitore corrispondente.

Esempio: Non si desidera mescolare immediatamente i componenti di una determinata formulazione. Con questa applicazione è possibile pesare i singoli componenti in contenitori diversi, registrarli e richiamare il peso complessivo in qualsiasi momento.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Componenti**.

▷ Appare l'applicazione **Componenti**.

▶ Per modificare le impostazioni, toccare il pulsante grigio.

▷ Appare la finestra di impostazione **Componenti**.

▶ Definire se i pesi singoli dei componenti devono essere stampati.
▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare 0 per azzerare.



▶ Posizionare il contenitore del primo componente sul piatto di pesata.

▶ Toccare T per tarare.



▶ Mettere il primo componente sul piatto di pesata.

▷ Viene visualizzato il valore di pesata.

▶ Per registrare il componente, toccare .



▶ Scaricare la bilancia.



▶ Posizionare il contenitore del secondo componente sul piatto di pesata.

▶ Toccare T per tarare.



▶ Mettere il secondo componente sul piatto di pesata.

▶ Per registrare il componente, toccare .

▷ Viene visualizzato il valore di pesata.

▶ Pesare nello stesso modo gli altri componenti.

Net

▶ Per visualizzare il peso complessivo sommato, toccare il pulsante **Net** sul display del peso.

▷ Viene visualizzato il peso complessivo di tutti i componenti registrati.

Sum

▶ Per tornare alla visualizzazione del peso singolo, toccare il pulsante **Sum**.

END

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.

Stampa del protocollo

Requisiti: Per l'emissione di stampa è necessario collegare e configurare una stampante Sartorius YDP40 o un PC (vedere "Interfaccia USB" a pagina 76).

▷ Se è collegata una stampante, sul display in alto a destra appare automaticamente un pulsante aggiuntivo.
▶ Per stampare il valore corrente, toccare .



▷ Alla registrazione di ogni componente viene stampato il valore di pesata (`Comp1`, `Comp2`, ecc.).
▷ Toccando **END** viene stampato il peso complessivo sommato (`T-Comp`).
▷ Il protocollo completo sarà per es. come segue:

```
----------------------
Comp1  +       14.32 g
Comp2  +       18.27 g
Comp3  +       13.73 g
T-Comp +       51.67 g
```

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Densità

Scopo di utilizzo: È possibile determinare la densità di sostanze solide secondo il metodo della spinta idrostatica. La determinazione della densità viene eseguita secondo il principio di Archimede. Ogni corpo immerso in un fluido diventa tanto leggero quanto la forza di peso del volume di fluido da esso spostato.

Principi per il calcolo della determinazione della densità
La determinazione della densità secondo il metodo della spinta idrostatica si basa sulla formula seguente:

ρ	Densità del campione (Rho)
ρ_{fl}	Densità del liquido che causa la spinta idrostatica
W_a	Peso del campione in aria
W_{fl}	Peso del campione nel liquido

Spinta idrostatica: $\rho = (W_a / (W_a - W_{fl})) * \rho_{fl}$

Requisiti: Per determinare la densità è necessario un apposito kit Sartorius:
- per bilance analitiche YDK03
- per bilance di precisione YDK04.

Montare il kit per la determinazione della densità sulla bilancia e prepararlo come descritto nelle relative istruzioni.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Densità**.

▷ Appare l'applicazione **Densità**.
Alla voce **Densità liquido** viene visualizzata la densità del liquido che causa la spinta idrostatica.
Sono preimpostati i valori seguenti per l'acqua distillata a diverse temperature:
- 0,99823 g/cm³ a 20 °C
- 0,99802 g/cm³ a 21 °C
- 0,99780 g/cm³ a 22 °C

Altri valori di densità sono disponibili nella tabella a pagina 51.



▶ Per modificare la densità del liquido che causa la spinta idrostatica, toccare il pulsante grigio.

▷ Appare la finestra di impostazione **Densità**.

▶ A sinistra inserire la densità del liquido che causa la spinta idrostatica.
Per fare ciò selezionare o toccare ···, inserire il valore desiderato e confermare con ✓.
▶ A destra selezionare la precisione del risultato della densità.
▶ Per confermare toccare ✓.



▶ Appendere il cestino di immersione alla struttura del kit per la determinazione della densità.
▶ Riempire il becher in vetro del kit con il liquido che causa la spinta idrostatica.
Verificare che il cestino di immersione sia immerso sufficientemente nel liquido per poter alloggiare successivamente il campione da pesare.
▶ Quando si utilizza acqua distillata come liquido che causa la spinta idrostatica, aggiungervi tre gocce di tensioattivo per ridurre l'influsso della tensione superficiale sul risultato di misura.

▶ Toccare T per tarare.

▷ La bilancia con il kit per la determinazione della densità predisposto è tarata.

▶ Per avviare la determinazione della densità, toccare **START**.



▶ Posizionare il campione da pesare sul piatto di pesata in alto sulla struttura del kit per la determinazione della densità.

▷ Sotto il display del peso è presente la dicitura **Peso in aria**.

▶ Per registrare il valore di pesata, toccare .



▶ Togliere il campione da pesare dal piatto di pesata e sistemarlo con una pinzetta nel cestino di immersione del kit per la determinazione della densità.
⚠ Verificare che il campione da pesare sia completamente immerso nel liquido che causa la spinta idrostatica e che nessuna bolla d'aria aderisca al campione!

▷ Sotto il display del peso è presente la dicitura **Peso nel liquido**.

▶ Per registrare il valore di pesata, toccare .



▷ La bilancia calcola la densità del campione da pesare e la visualizza.

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.
Se l'emissione di stampa del protocollo GLP è configurata, il protocollo GLP viene stampato automaticamente (vedere "Emissione di stampa" a pagina 31).

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Valori della densità di H_2O alla temperatura T (in °C)

T/°C	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
10.	0,99973	0,99972	0,99971	0,99970	0,99969	0,99968	0,99967	0,99966	0,99965	0,99964
11.	0,99963	0,99962	0,99961	0,99960	0,99959	0,99958	0,99957	0,99956	0,99955	0,99954
12.	0,99953	0,99951	0,99950	0,99949	0,99948	0,99947	0,99946	0,99944	0,99943	0,99942
13.	0,99941	0,99939	0,99938	0,99937	0,99935	0,99934	0,99933	0,99931	0,99930	0,99929
14.	0,99927	0,99926	0,99924	0,99923	0,99922	0,99920	0,99919	0,99917	0,99916	0,99914
15.	0,99913	0,99911	0,99910	0,99908	0,99907	0,99905	0,99904	0,99902	0,99900	0,99899
16.	0,99897	0,99896	0,99894	0,99892	0,99891	0,99889	0,99887	0,99885	0,99884	0,99882
17.	0,99880	0,99879	0,99877	0,99875	0,99873	0,99871	0,99870	0,99868	0,99866	0,99864
18.	0,99862	0,99860	0,99859	0,99857	0,99855	0,99853	0,99851	0,99849	0,99847	0,99845
19.	0,99843	0,99841	0,99839	0,99837	0,99835	0,99833	0,99831	0,99829	0,99827	0,99825
20.	0,99823	0,99821	0,99819	0,99817	0,99815	0,99813	0,99811	0,99808	0,99806	0,99804
21.	0,99802	0,99800	0,99798	0,99795	0,99793	0,99791	0,99789	0,99786	0,99784	0,99782
22.	0,99780	0,99777	0,99775	0,99773	0,99771	0,99768	0,99766	0,99764	0,99761	0,99759
23.	0,99756	0,99754	0,99752	0,99749	0,99747	0,99744	0,99742	0,99740	0,99737	0,99735
24.	0,99732	0,99730	0,99727	0,99725	0,99722	0,99720	0,99717	0,99715	0,99712	0,99710
25.	0,99707	0,99704	0,99702	0,99699	0,99697	0,99694	0,99691	0,99689	0,99686	0,99684
26.	0,99681	0,99678	0,99676	0,99673	0,99670	0,99668	0,99665	0,99662	0,99659	0,99657
27.	0,99654	0,99651	0,99648	0,99646	0,99643	0,99640	0,99637	0,99634	0,99632	0,99629
28.	0,99626	0,99623	0,99620	0,99617	0,99614	0,99612	0,99609	0,99606	0,99603	0,99600
29.	0,99597	0,99594	0,99591	0,99588	0,99585	0,99582	0,99579	0,99576	0,99573	0,99570
30.	0,99567	0,99564	0,99561	0,99558	0,99555	0,99552	0,99549	0,99546	0,99543	0,99540

Valori della densità dell'etanolo alla temperatura T (in °C)

T/°C	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
10.	0,79784	0,79775	0,79767	0,79758	0,79750	0,79741	0,79733	0,79725	0,79716	0,79708
11.	0,79699	0,79691	0,79682	0,79674	0,79665	0,79657	0,79648	0,79640	0,79631	0,79623
12.	0,79614	0,79606	0,79598	0,79589	0,79581	0,79572	0,79564	0,79555	0,79547	0,79538
13.	0,79530	0,79521	0,79513	0,79504	0,79496	0,79487	0,79479	0,79470	0,79462	0,79453
14.	0,79445	0,79436	0,79428	0,79419	0,79411	0,79402	0,79394	0,79385	0,79377	0,79368
15.	0,79360	0,79352	0,79343	0,79335	0,79326	0,79318	0,79309	0,79301	0,79292	0,79284
16.	0,79275	0,79267	0,79258	0,79250	0,79241	0,79232	0,79224	0,79215	0,79207	0,79198
17.	0,79190	0,79181	0,79173	0,79164	0,79156	0,79147	0,79139	0,79130	0,79122	0,79113
18.	0,79105	0,79096	0,79088	0,79079	0,79071	0,79062	0,79054	0,79045	0,79037	0,79028
19.	0,79020	0,79011	0,79002	0,78994	0,78985	0,78977	0,78968	0,78960	0,78951	0,78943
20.	0,78934	0,78926	0,78917	0,78909	0,78900	0,78892	0,78883	0,78874	0,78866	0,78857
21.	0,78849	0,78840	0,78832	0,78823	0,78815	0,78806	0,78797	0,78789	0,78780	0,78772
22.	0,78763	0,78755	0,78746	0,78738	0,78729	0,78720	0,78712	0,78703	0,78695	0,78686
23.	0,78678	0,78669	0,78660	0,78652	0,78643	0,78635	0,78626	0,78618	0,78609	0,78600
24.	0,78592	0,78583	0,78575	0,78566	0,78558	0,78549	0,78540	0,78532	0,78523	0,78515
25.	0,78506	0,78497	0,78489	0,78480	0,78472	0,78463	0,78454	0,78446	0,78437	0,78429
26.	0,78420	0,78411	0,78403	0,78394	0,78386	0,78377	0,78368	0,78360	0,78351	0,78343
27.	0,78334	0,78325	0,78317	0,78308	0,78299	0,78291	0,78282	0,78274	0,78265	0,78256
28.	0,78248	0,78239	0,78230	0,78222	0,78213	0,78205	0,78196	0,78187	0,78179	0,78170
29.	0,78161	0,78153	0,78144	0,78136	0,78127	0,78118	0,78110	0,78101	0,78092	0,78084
30.	0,78075	0,78066	0,78058	0,78049	0,78040	0,78032	0,78023	0,78014	0,78006	0,77997

Percentuale

Scopo di utilizzo: Con questa applicazione è possibile determinare il valore o la differenza percentuale del campione da pesare rispetto ad un peso di riferimento.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Percentuale**.

▷ Appare l'applicazione **Percentuale**.
Alla voce **Riferimento** viene visualizzata la percentuale di riferimento (per es. 10,0%).

▶ Per modificare la percentuale di riferimento, toccare il pulsante grigio.

▷ Appare la finestra di impostazione **Percentuale**.

▶ A sinistra inserire la percentuale di riferimento.
Per fare ciò selezionare o toccare ···, inserire il valore desiderato e confermare con ✓.

▶ A destra selezionare la precisione della lettura percentuale.

▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare **0** per azzerare.



▶ Posizionare eventualmente un contenitore sul piatto di pesata.

▶ Toccare **T** per tarare.



▶ Mettere il campione di riferimento sul piatto di pesata.

▷ Viene visualizzato il peso del campione di riferimento.

▶ Toccare **START**.

▷ Il display mostra la percentuale di riferimento.
Alla voce **Peso riferim.** viene visualizzato il peso del campione di riferimento.

▶ Togliere il campione di riferimento dalla bilancia.



▶ Mettere il campione sconosciuto sul piatto di pesata.

▷ La bilancia mostra il valore percentuale del campione in base al campione di riferimento.

%

▶ Per visualizzare il peso del campione, toccare il pulsante **%** sul display del peso.

▷ Viene visualizzato il peso del campione.

Net

▶ Per tornare indietro al valore percentuale, toccare nuovamente il pulsante **Net**.

▶ Se necessario posizionare altri campioni sul piatto di pesata per calcolare il loro valore percentuale in base al campione di riferimento.

END

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Conversione (solo Secura® e Quintix®)

Scopo di utilizzo: Con questa applicazione è possibile moltiplicare il valore di pesata con un fattore liberamente definibile. È possibile anche una divisione se si seleziona un fattore inferiore a 1. Il fattore immesso viene memorizzato in modo permanente anche in caso di mancanza di corrente.

Esempio: Si desidera calcolare la grammatura di un foglio di carta (DIN A 4).
A questo scopo procedere nel seguente modo:
- La grammatura (per es. 80 g/m²) si ottiene dividendo il peso per la superficie.
- La superficie di un foglio di carta in formato DIN A 4 è pari a:
  0,210 × 0,297 = 0,06237 m².
- La divisione per 0,06237 corrisponde a una moltiplicazione con il reciproco 1 / 0,06237, ossia con 16,03335.
- Nell'applicazione impostare il fattore 16,03335.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Conversione**.

▷ Appare l'applicazione **Conversione**.
Alla voce **Fattore** viene visualizzato il moltiplicatore.

▶ Per impostare il fattore e la precisione della conversione, toccare il pulsante grigio.



▷ Appare la finestra di impostazione **Conversione**.

▶ A sinistra inserire il fattore con il quale si deve moltiplicare il peso del campione.
Per fare ciò selezionare o toccare • • •, inserire il valore desiderato e confermare con ✓.
▶ A destra selezionare la precisione della lettura della conversione.
▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare **0** per azzerare.

▶ Toccare **START**.



▶ Posizionare il campione sul piatto di pesata.

▷ Il peso del campione viene moltiplicato con il fattore immesso e viene visualizzato il risultato.

▶ Se necessario posizionare altri campioni sul piatto di pesata per moltiplicare il loro peso con il fattore immesso.

Res

▶ Per visualizzare il peso singolo misurato del campione, toccare il pulsante **Res** sul display del peso.

▷ Viene visualizzato il peso singolo del campione.

Net

▶ Per tornare alla visualizzazione del risultato calcolato, toccare nuovamente il pulsante Net/G.

END

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Pesata instabile

Scopo di utilizzo: Questa applicazione è adatta per campioni da pesare in movimento (per es. animali vivi) e per pesare in condizioni instabili. Per ogni oggetto da pesare viene eseguito automaticamente un ciclo di misurazione con un numero definito di misurazioni. Dalle singole misurazioni viene ricavato il valore medio e viene visualizzato il risultato.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Pesata instabile**.

▷ Appare l'applicazione **Pesata instabile**.
Alla voce **Misurazioni** viene visualizzato il numero di misurazioni impostato.

▶ Per definire il numero di misurazioni e altre impostazioni, toccare il pulsante grigio.



▷ Appare la finestra di impostazione **Pesata instabile**.

▶ A sinistra inserire il numero di misurazioni.
A sinistra selezionare il numero di misurazioni o toccare • • •, inserire il valore desiderato e confermare con ✓.
▶ Al centro selezionare il grado di instabilità del movimento (per es. per il criterio di avvio della misurazione).
▶ A destra selezionare se l'avvio delle misurazioni deve essere **manuale** o **autom.**.
▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare 0 per azzerare.



▶ Se si desidera pesare un animale vivo, posizionare sul piatto di pesata un contenitore o una gabbia.

▶ Toccare T per tarare.



▶ Mettere l'animale nel contenitore.

START

▶ Se l'avvio della misurazione è impostato su **manuale**, toccare **START**.
Se l'avvio della misurazione è impostato su **autom.**, la misurazione inizia non appena i singoli valori di pesata si trovano nel margine di variazione/instabilità predefinito.

▷ Viene eseguito il numero preimpostato di misurazioni.
Viene calcolato e visualizzato il valore medio.

x̄

▶ Per visualizzare il valore di pesata corrente, toccare il pulsante x̄ sul display del peso.

▷ Il valore di pesata (variabile) corrente viene visualizzato in grigio.

Net

▶ Per tornare indietro al valore medio calcolato, toccare nuovamente il pulsante **Net**.

END

▶ Per terminare toccare **END**,



oppure rimuovere il campione da pesare dal piatto di pesata.

▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Controllo

Scopo di utilizzo: Con questa applicazione è possibile controllare se un valore di pesata è compreso nei limiti di tolleranza indicati. Questa applicazione permette anche la semplice pesatura di campioni in base a un determinato valore nominale.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Controllo**.



▷ Appare l'applicazione **Controllo**.
Alle voci **Min** e **Max** vengono visualizzati i valori limite impostati.

▶ Per definire i valori limite, toccare il pulsante grigio.



▷ Appare la finestra di impostazione **Controllo**.

▶ Selezionare oppure inserire il valore limite inferiore (minimo) e il valore limite superiore (massimo).
Per fare ciò toccare ···, inserire il valore desiderato e confermare con ✓.

▶ Per confermare toccare ✓.



▷ Vengono visualizzati i valori limite impostati.

▶ Eventualmente toccare 0 per azzerare.



▶ Posizionare eventualmente un contenitore sul piatto di pesata.

▶ Toccare **T** per tarare.

▶ Toccare **START**.



▶ Mettere il campione da pesare sul piatto di pesata.



▷ Viene visualizzato il valore di pesata.
La barra colorata indica se il valore di pesata rientra nei valori limite.
- Giallo: il valore di pesata è troppo basso.
- Verde: il valore di pesata è OK, rientra nel campo predefinito.
- Rosso: il valore di pesata è troppo alto.



▶ Riempire con il campione da pesare fino al valore nominale desiderato oppure mettere altri campioni da controllare sul piatto di pesata.

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Valore massimo

Scopo di utilizzo: Questa applicazione calcola il valore di pesata massimo di un campione (valore di punta). Dopo aver scaricato la bilancia il valore viene visualizzato ancora per 5 secondi.

Esempio: Durante un esperimento si desidera misurare la forza di rilascio, oppure si ha un carico che copre il display della bilancia.

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Val. max.**.



▷ Appare l'applicazione **Val. max.**.

▶ Per definire l'impostazione per il calcolo del valore massimo, toccare il pulsante grigio.

▷ Appare la finestra di impostazione **Val. max.**.

▶ Selezionare se il valore massimo deve essere calcolato **Alla stabilità** o **Senza stabilità**.

- L'impostazione **Alla stabilità** è adatta per campioni da pesare stabili. Essa garantisce che le variazioni del valore di pesata, quando si posiziona o si rimuove il campione da pesare, non falsino il valore di punta calcolato.
- L'impostazione **Senza stabilità** è adatta per campioni da pesare instabili.

▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare 0 per azzerare.

▶ Toccare **START**.



▶ Posizionare il campione da pesare sul piatto di pesata.

▷ Il valore di pesata massimo misurato viene visualizzato e mantenuto fino a quando il campione da pesare si trova sulla bilancia.

Hold

▶ Per visualizzare il valore di pesata corrente, toccare il pulsante **Hold** sul display del peso.

▷ Viene visualizzato il valore di pesata corrente.

G

▶ Per tornare indietro al valore massimo, toccare nuovamente il pulsante **G** o, se necessario, **Net**.

▶ Rimuovere il campione da pesare dal piatto di pesata.
▷ Nella modalità di visualizzazione “Hold” la bilancia mostra il valore massimo per altri 5 secondi, poi torna a zero.



▶ Se necessario, posizionare altri campioni sul piatto di pesata.

END

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L’applicazione torna alla condizione di partenza.

Per questa applicazione è disponibile un’animazione online. Fare clic qui:

Conteggio

Scopo di utilizzo: Con questa applicazione è possibile contare i pezzi che hanno all'incirca un peso equivalente. Viene calcolato il peso di un campione di riferimento contato, successivamente vengono pesati oggetti con un numero di pezzi sconosciuto.
La bilancia mostra il numero di pezzi e il peso dei pezzi.
Riduzione al minimo degli errori di conteggio:

- fare attenzione al peso uniforme dei singoli pezzi
- numeri più alti di pezzi di riferimento comportano una maggiore precisione
- attivare l'ottimizzazione di riferimento automatica

▶ Toccare il tasto Menu in una qualsiasi applicazione.

▶ Nel menu toccare il simbolo **Conteggio**.

▷ Appare l'applicazione **Conteggio**.
Alla voce **Riferimento** viene visualizzato il numero di pezzi del campione di riferimento.



▶ Per definire il numero dei pezzi di riferimento, toccare il pulsante grigio.

▷ Appare la finestra di impostazione **Conteggio**.

▶ A sinistra inserire il numero dei pezzi di riferimento.
Per fare ciò selezionare o toccare ···, inserire il valore desiderato e confermare con ✓.

▶ Al centro selezionare la precisione del valore di pesata durante il conteggio.

▷ A destra attivare l'"ottimizzazione di riferimento automatica".
L'"Ottimizzazione" serve a determinare in modo più preciso i risultati. Durante ogni ottimizzazione di riferimento automatica viene calcolato nuovamente il peso medio unitario. Poiché i nuovi pezzi collocati aumentano la base per il calcolo, il riferimento e quindi anche il risultato del conteggio saranno più precisi.

▶ Per confermare toccare ✓.

▶ Eventualmente toccare 0 per azzerare.



▶ Posizionare eventualmente un contenitore sul piatto di pesata.

▶ Toccare ▸T◂ per tarare.



▶ Posizionare il campione di riferimento nel numero di pezzi definito sul piatto di pesata.

▷ Viene visualizzato il valore di pesata.

▶ Toccare **START**.

▷ Il display del peso cambia e mostra il numero di pezzi.
Sotto il display del peso viene visualizzato il peso medio unitario.
Con l'impostazione "Ottimizzazione - Automatico":
▷ Quando la bilancia esegue l'ottimizzazione di riferimento automatica, il nuovo peso medio unitario viene indicato con "Ottimizzazione".



▶ Mettere il campione con il numero di pezzi sconosciuto sul piatto di pesata.

▷ Viene calcolato e visualizzato il numero di pezzi.
▶ Se necessario, è possibile mettere altri pezzi sulla bilancia per raggiungere un numero di pezzi nominale definito.

Qnt

▶ Per visualizzare il peso complessivo del campione, toccare il pulsante **Qnt** sul display del peso.

▷ Viene visualizzato il peso complessivo del campione.

Net

▶ Per tornare indietro al numero di pezzi, toccare nuovamente il pulsante **Net**.

END

▶ Per terminare toccare **END**.
▷ L'applicazione torna alla condizione di partenza.

Per questa applicazione è disponibile un'animazione online. Fare clic qui:

Calibrazione e regolazione della bilancia

Premessa

Con la **calibrazione** viene definita la misura in cui il valore visualizzato si discosta dal valore misurato effettivo con l'aiuto di un peso di prova. Questo scostamento viene pareggiato con un valore nominale predefinito. Viene poi eliminato con la successiva **regolazione** oppure portato ai limiti di errore tollerati.
Nelle bilance Secura®, Quintix® e Practum® la calibrazione e la regolazione sono due operazioni collegate fra loro. Dopo ogni calibrazione la bilancia si regola automaticamente.

Prima di utilizzare una bilancia omologata CE-M per uso metrico-legale, è necessario eseguire sempre la funzione di calibrazione e regolazione della bilancia sul luogo di installazione. Ciò può avvenire automaticamente o con un comando manuale oppure, nei modelli Practum® della classe di precisione (I), con un peso esterno.

Quando e con quale frequenza

Per ottenere la precisione massima, è necessario calibrare e regolare periodicamente la bilancia, per es.:

- ogni giorno dopo l'accensione,
- dopo ogni livellamento,
- se sono cambiate le condizioni ambientali (temperatura, umidità o pressione dell'aria),
- se la bilancia viene installata in un altro luogo oppure viene spostata sul suo luogo di installazione.

Per calibrare e regolare la bilancia sono disponibili le seguenti opzioni, descritte con maggior precisione nelle prossime pagine:

- calibrazione/regolazione con peso di prova interno (solo Secura® e Quintix®)
- calibrazione/regolazione con peso di prova esterno
- calibrazione/regolazione automatica con isoCAL

Calibrazione/regolazione con peso di prova interno (solo Secura® e Quintix®)

La bilancia è dotata di un peso di prova interno nell'alloggiamento. In caso di calibrazione e regolazione interne, questo peso di prova viene posizionato automaticamente in modo motorizzato.

▶ Assicurarsi che la bilancia sia stabile e che il piatto di pesata sia vuoto.

▶ Toccare **0** per azzerare.

▶ Nell'applicazione corrente toccare il tasto Menu in basso a sinistra sul display.



▷ Appare il menu.

▶ Toccare il pulsante **CAL** per richiamare la funzione di calibrazione.



▷ Appare la finestra **Calibrare la bilancia**.

▶ Toccare **CAL interna**.

▷ La calibrazione inizia.
- Il peso interno viene posizionato automaticamente nell'alloggiamento della bilancia.
- La bilancia viene calibrata e subito dopo regolata.
- Il peso interno viene tolto automaticamente dalla bilancia.

Report
Data e ora: 14-Jun-2012 13:10
Funzione calibraz.: Internal calibration
Avvio calibrazione: Start: manually
Deviazione calibraz.: Dev 0.01 g
Funzione regolaz.: Internal adjustment
Deviazione regolaz.: Dev 0.00 g

▷ Sul display appare un report.
Esso mostra lo scostamento calcolato durante la calibrazione. Inoltre indica il risultato della regolazione.

▶ Chiudere la finestra di report: toccare ×.

▷ La bilancia è ora calibrata e regolata.

Calibrazione/regolazione con peso di prova esterno

Per questa funzione è necessario un peso di prova esterno.
Fare attenzione ai valori di tolleranza del peso di prova utilizzato.

Nelle bilance omologate CE-M della classe di precisione (II) la calibrazione/regolazione esterna nell'uso metrico-legale è bloccata.
Secura® e Quintix®: nelle bilance omologate CE-M della classe di precisione (I) la regolazione esterna è accessibile soltanto se il commutatore di accesso al menu è in posizione aperta.

▶ Assicurarsi che il piatto di pesata sia vuoto.

▶ Toccare **0** per azzerare.

▶ Nell'applicazione corrente toccare il tasto Menu in basso a sinistra sul display.



▷ Appare il menu.

▶ Toccare il pulsante **CAL** per richiamare la funzione di calibrazione.



▷ Appare la finestra **Calibrare la bilancia**.

▶ Toccare **CAL esterna**.

▷ Modelli Practum®: sul display appaiono i valori del peso di regolazione.
▶ Toccare il valore del proprio peso di regolazione.
▷ Sul display appare la richiesta di posizionare il peso di prova sul piatto di pesata.

▶ Posizionare il peso di prova sul piatto di pesata.

▷ La calibrazione inizia automaticamente.

Report
Data e ora: 14-Jun-2012 14:13
Funzione calibraz.: External calibration
Avvio calibrazione: Start: manually
Peso di calibrazione: Set 2000.00 g
Deviazione calibraz.: Dev 0.02 g
Funzione regolaz.: External adjustment
Deviazione regolaz.: Dev 0.00 g

▷ Sul display appare un report (solo Secura® e Quintix®).
Esso mostra lo scostamento calcolato durante la calibrazione. Inoltre indica il risultato della regolazione.

▶ Chiudere la finestra di report: toccare ×.

▷ La bilancia è ora calibrata e regolata.

Calibrazione/regolazione automatica con isoCAL

La funzione di calibrazione/regolazione completamente automatica provvede alla calibrazione e regolazione automatica della bilancia quando si superano intervalli di tempo o valori di temperatura predefiniti.

La funzione è diversa nei vari modelli:

- Secura®: la funzione isoCAL viene eseguita automaticamente in funzione del tempo o della temperatura e dopo ogni operazione di livellamento. È possibile disattivare questa funzione nelle impostazioni di sistema (vedere “Calibraz./regolazione” a pagina 28).
- Quintix®: la funzione isoCAL viene eseguita automaticamente in funzione del tempo o della temperatura. Questa funzione è sempre attiva e non può essere disattivata.

Nei modelli Secura® ogni procedura di regolazione, compresi gli scostamenti rilevati, viene registrata e salvata nella bilancia. È possibile visualizzare i report salvati nelle impostazioni di sistema e trasmetterli a un PC o a una stampante da laboratorio Sartorius (vedere “Calibraz./regolazione” a pagina 28).



▷ Se la temperatura ambiente è cambiata rispetto all’ultima calibrazione/regolazione oppure è stato superato l’intervallo di tempo predefinito, sul display appare il pulsante rosso **isoCAL**.

▷ Se la funzione **isoCAL** è impostata su **Automatico**, la calibrazione/regolazione si avvia da sola.

⚠ Se la bilancia non è stata regolata, dopo 5 minuti dalla conferma del messaggio di stato “isoCAL” apparirà una nuova richiesta.

▷ Se la funzione **isoCAL** è impostata su **Informazione, avvio manuale**, è necessario avviare la funzione.

▶ Per avviare manualmente la calibrazione/regolazione, toccare il pulsante **isoCAL** (Secura®, Quintix®).

▷ La calibrazione inizia automaticamente.

▷ Sul display appare un report (solo Secura® e Quintix®). Esso mostra lo scostamento calcolato durante la calibrazione isoCAL. Inoltre indica il risultato della regolazione.

▶ Chiudere la finestra di report: toccare ×.

▷ La bilancia è ora calibrata e regolata.

Protocollo ISO/GLP

Caratteristiche

I dati dell'apparecchio e i numeri di identificazione così come la data attuale possono essere stampati prima (intestazione GLP) e dopo i valori della serie di misurazioni (piè di pagina GLP).
Vengono emessi i seguenti dati:

Intestazione GLP:
- Data, ora dell'inizio della serie di misurazioni
- Costruttore della bilancia
- Modello della bilancia
- Numero di serie del modello
- Numero versione software della bilancia (BAC)
- Numero versione software del display (APC)
- 2 numeri di identificazione (ID e A ID) con max. 14 caratteri (ASCII)

- Identificazione dell'apparecchio e del lotto con max. 14 caratteri (se attivata nelle impostazioni di sistema)

Piè di pagina GLP:
- Data
- Ora della fine della serie di misurazioni
- Spazio per la firma

Impostazione

Per stampare il protocollo ISO/GLP è necessario effettuare le seguenti impostazioni di sistema (vedere "Emissione di stampa" a pagina 31):

▶ Attivare la registrazione conforme alle norme ISO/GLP:
Nel menu **Emissione di stampa** attivare "Manuale con stabilità" e in **Stampa manuale**: **Protocollo ISO/GLP** impostare **On**.

▶ Impostare il formato di uscita per data e ora:
Nel menu **Emissione di stampa** in **Stampa manuale** toccare l'opzione **Formato stampa manuale** e selezionare un'impostazione.

- Il protocollo ISO/GLP non viene stampato se alla connessione di un PC è impostato "Valore senza identif.".
- Il protocollo ISP/GLP viene stampato soltanto se alla voce Emissione di stampa è impostato "Manuale con stabilità".
  Solo in caso di emissione di stampa da un PC viene visualizzata la voce di menu "Valore senza identif."!

Funzionamento

▶ Emissione dell'intestazione del protocollo e del primo valore di misura: toccare il tasto .

▷ Emissione dell'intestazione del protocollo e avvio di un'applicazione: toccare il tasto **START**.

▷ Con la prima stampa viene emessa l'intestazione del protocollo.

▷ Emissione dei risultati dell'applicazione e piè di pagina del protocollo: toccare il tasto **END**.

▶ Emissione del piè di pagina del protocollo: toccare il tasto .

▷ Il protocollo ISO/GLP è composto dalle seguenti righe (impostazione di fabbrica con data/ora “GG-MMM-AAAA” e “12h (AM/PM)”:

```
--------------------
09-Nov-2013 02:50 pm
    Sartorius
Mod.      Secura 5101
SerNo.    0027400115
BAC:        00-51-01
APC:        01-70-02
ID        Device 1234
A ID      Inv.-Nr. 11
--------------------
L ID              CH01
09-Nov-2013 02:50 pm
S ID   Tablette 4321
N +            10.9 g
T +             5.6 g
G#           + 16.5 g
--------------------
09-Nov-2013 02:50 pm
Name :
--------------------
```

▷ Esempio di un protocollo ISO/GLP per calibrazione/regolazione esterna (impostazione di fabbrica con data/ora secondo ISO):

```
--------------------
2013-11-23     14:57
    Sartorius
Mod.      Secura 5101
SerNo.    0027400115
BAC:        00-51-02
APC:        01-70-02
ID        Device 1234
A ID      Inv.-Nr. 11
--------------------
2013-11-23     14:57
External calibration
Start:       manually
Set    +    5.000.0 g
Dev    +        3.0 g
External  adjustment
Dev             0.0 g
--------------------
2013-11-23     14:57
Name :
--------------------
```

Interfaccia USB

Comunicazione con apparecchi periferici

Scopo di utilizzo: L'interfaccia permette lo scambio dati con apparecchi periferici collegati: i valori misurati e calcolati vengono trasmessi a stampanti, PC o a un secondo display e viceversa si possono eseguire comandi interattivi e inserimenti di dati tramite gli apparecchi collegati (per es. PC). Tramite l'interfaccia USB si possono trasmettere i protocolli SBI e xBPI.

È possibile realizzare i seguenti collegamenti ad apparecchi periferici:



Trasmissione diretta al PC

Requisiti:

- PC con sistema operativo Windows 7, Vista, XP o 2000
- Cavo di collegamento “USB A su Mini-B” dal PC alla bilancia, codice d’ordine Sartorius: YCC04-D09

M

Nell’uso metrico-legale i dati devono essere inviati a un PC e utilizzati con una memoria di alibi. La bilancia non dispone di una memoria di alibi propria. È consentito il collegamento di una stampante o di una stampante alibi.



(1) Connessione USB come tastiera PC senza driver aggiuntivo mediante un PC con programma di tabelle o testi (per es. Microsoft Office o OpenOffice)

▶ Collegare la bilancia al PC con l’apposito cavo di collegamento USB.

▶ Per richiamare le impostazioni di sistema della bilancia toccare nel menu (Setup).



▶ Per richiamare la voce di menu **PC - formato tabellare** sulla bilancia: alla voce **Interfaccia USB** selezionare l’opzione **Apparecchio/protocollo**.

Opzioni di impostazione dalla versione software “APC 01-70-02.14" (a partire da ottobre 2013)

▶ Per adattare, se necessario, la bilancia alle impostazioni del PC è possibile effettuare le seguenti impostazioni di sistema:

- per il calcolo tabelle, il separatore decimale e il formato di uscita: vedere “Impostazioni di sistema” a pagina 34
- l’emulazione della tastiera PC per Inglese (USA) anziché Univers. (blocco num.): vedere “Impostazioni di sistema” a pagina 34



▷ Con l'impostazione "PC - formato tabellare" sulla bilancia appare la seguente rappresentazione con **Microsoft Excel** 2010 per l'esempio "Lordo/Tara/Netto"



▷ Con l'impostazione **"PC - formato testuale"** sulla bilancia appare la seguente rappresentazione con **Microsoft Word** 2010 per l'esempio: Lordo/Tara/Netto

Ulteriori impostazioni sul PC per la trasmissione dei dati
Queste impostazioni non sono più necessarie a partire dalla versione software "APC 01-70-02.13" (da ottobre 2013)!

Per poter leggere correttamente i dati provenienti dalla bilancia con il programma di tabelle o di testo, è necessario configurare il programma Office installato sul PC.



▷ Controllo del funzionamento:
– il collegamento **Tastiera HID** è presente nella Gestione periferiche del PC alla voce **Collegamenti** – **Tastiere**.

▶ Impostare Inglese (USA) – U.S. nell'elenco delle lingue del PC (per es. nella barra delle applicazioni).
Nota: per Inglese (Gran Bretagna) viene stampata la stringa di caratteri "G£" anziché "G#".



▶ Impostazione della gestione dei caratteri in Microsoft Excel:
Nel menu di Excel **File** – **Opzioni** – **Impostazioni avanzate** – **Opzioni di modifica** è necessario impostare i seguenti separatori:
- separatore decimale: punto
- separatore delle migliaia: spazio (senza)



▶ Impostazione delle virgolette tipografiche per OpenOffice Calc:
Nel menu Calc **Strumenti** – **Opzioni correzione automatica** – **Virgolette tipografiche**
è necessario impostare “Virgolette semplici”:
- a inizio parola: spazio (U+200F)
- a fine parola: “ ‧ “

▷ Dopo una trasmissione dati al PC appaiono le seguenti rappresentazioni:



- con Microsoft Excel 2010 per l’esempio: Lordo/Tara/Netto



– con l'impostazione **PC - formato testuale** sulla bilancia e Microsoft Word 2010 per l'esempio: Lordo/Tara/Netto

(2) Connessione USB: modo operativo PC – SBI e PC – xBPI
Per poter utilizzare la bilancia come Device (Slave) per i protocolli PC - SBI e PC - xBPI, sul PC collegato deve essere installato un driver USB. Questo driver si trova sulla bilancia nella directory "Driver".
Il funzionamento avviene poi mediante un'interfaccia seriale virtuale (porta COM).

Installazione del driver USB

Il driver USB per l'interfaccia seriale virtuale è indicato da Microsoft ed è disponibile online tramite l'Update Service di Microsoft!

▶ Collegare la bilancia al PC con l'apposito cavo di collegamento USB.

▶ Per richiamare le impostazioni di sistema della bilancia toccare nel menu (Setup).

▶ Per richiamare la voce di menu **Memoria di massa USB** sulla bilancia: alla voce **Altre impostazioni** selezionare l'opzione **Memoria di massa USB**.

▶ Per collegare la memoria della bilancia al PC: toccare **Connetti**.



▶ Per installare il programma di installazione per il driver USB sul PC:
fare clic sul supporto dati esterno corrispondente (qui per es. E:), poi sulla directory **Driver**.



▶ Per selezionare la versione di Windows:
fare clic sulla versione del PC.



▶ Avviare il programma di installazione **InstallDriver.exe**.


User Account Control
Do you want to allow the following program to make changes to this computer?
Program name: SEGGER Driver installer
Verified publisher: SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG
File origin: Removable media on this computer
Show details
Yes
No
Change when these notifications appear

▶ Seguire le istruzioni del programma di installazione.



▷ Controllo del funzionamento:
- Dopo l'installazione del driver è disponibile il modo operativo "PC - SBI" e "PC - xBPI".
- Il collegamento "USB CDC serial port emulation" appare nella Gestione periferiche del PC alla voce Collegamenti.

Nota: non per il modo operativo "PC - formato tabellare", "PC – formato testuale" o "Off".

I comandi per la trasmissione dei dati sono indicati nel capitolo Formati dei dati in ingresso.

Collegamento con stampante da laboratorio Sartorius YDP30, YDP40



- ▶ Collegare la bilancia alla stampante Sartorius con il cavo di collegamento USB fornito.
- ▷ La bilancia riconosce automaticamente la stampante. Non sono necessarie modifiche delle impostazioni.

Collegamento per configurazione RS232 “9 poli”



- ▶ Collegare l’apparecchio periferico alla bilancia usando il cavo di collegamento Sartorius YCC03-D09 (RS232, 9 poli, assegnazione conforme a PC).
- ▶ Eseguire le impostazioni di sistema desiderate:
vedere “Interfaccia USB” a pagina 33.

Collegamento per configurazione RS232 “25 poli”



- ▶ Collegare l’apparecchio periferico alla bilancia usando il cavo di collegamento Sartorius YCC03-D25 (RS232, 25 poli, assegnazione specifica di Sartorius).
- ▶ Eseguire le impostazioni di sistema desiderate:
vedere “Interfaccia USB” a pagina 33.

Specifiche delle interfacce

Emissione dati

L'emissione dati può aver luogo manualmente dopo un comando di stampa oppure automaticamente in sincronia con il display oppure in un intervallo di tempo definito (vedere programmi applicativi e impostazioni di stampa automatica).

Emissione dati dopo il comando di stampa

Il comando di stampa può essere attivato mediante la pressione di un tasto oppure da un comando software (Esc P).

Emissione dati automatica

Nel modo operativo **Stampa automatica**, i dati vengono trasmessi all'interfaccia dati senza bisogno di un ulteriore comando di stampa. L'emissione dati avviene automaticamente in sincronia con il display oppure con un intervallo di tempo definito, con o senza stabilità della bilancia.
Se nella configurazione dell'apparecchio è impostata l'emissione dati automatica, questa si avvia immediatamente dopo l'accensione della bilancia.

Formati dei dati in uscita

L'emissione dei valori può avvenire con o senza identificatore. Il tipo di emissione viene configurato nelle impostazioni dell'apparecchio (vedere "Emissione di stampa" a pagina 31).

Esempio: emissione senza identificatore `+ 253 pcs` (vengono emessi 16 caratteri, solo con "SBI")

Esempio: emissione con identificatore `Qnt + 253 pcs` (vengono emessi 22 caratteri; con stampante e "PC – formato testuale" sempre con identificatore)

Formato di uscita con 16 caratteri
I caratteri non visibili sul display vengono emessi come spazi.
Per i valori visualizzati senza decimali non viene emesso nessun decimale.

Funzionamento normale

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+			A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF
oppure	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.		*	*	*		
oppure	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						

*	Spazio	CR	Carriage Return
A	Carattere di lettura	LF	Line Feed
E	Carattere per l'unità di misura	.	Punto o virgola decimale

Emissioni speciali

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	*	*	*	–	–	*	*	*	*	*	*	CR	LF
oppure	*	*	*	*	*	*	L	o	w	*	*	*	*	*	CR	LF
oppure	*	*	*	*	*	*	H	i	g	h	*	*	*	*	CR	LF

*	Spazio	Cal.Ext.	Regolazione esterna
– –	Lettura finale	Cal.Int.	Regolazione interna
Low	Sottocarico	CR	Carriage Return
High	Sovraccarico	LF	Line Feed

Messaggio di errore

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	E	r	r	*	*/#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

*	Spazio	###	Numero di errore

Esempio: emissione del valore di pesata + 111,255 g

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	1	1	1	.	2	5	5	*	g	*	*	CR	LF
	+	*	*	1	2	3	.	5	[	6	][1)]	g	*	*	CR	LF

Posizione 1:	Segno aritmetico +, – o spazio
Posizione 2 – 10:	Spazio o valore di peso con punto decimale, gli zeri prima di una cifra significativa vengono emessi come spazi
Posizione 11:	Spazio
Posizione 12 – 14:	Carattere per l'unità di misura o spazio
Posizione 15:	Carriage Return
Posizione 16:	Line Feed

[1)] Impostazioni "PC - SBI" e "USB RS232 SBI" per l'identificazione di posizioni non omologate:
Nell'impostazione "SBI" non viene eseguita l'identificazione automatica della posizione non omologata. Prendere i dovuti provvedimenti o eseguire le impostazioni del caso sull'apparecchio supplementare.

Formato di uscita con 22 caratteri

In questo caso al formato di uscita viene anteposto un blocco identificativo di 6 caratteri. Essi identificano il valore successivo.

Funzionamento normale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K	K	K	K	K	K	+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	*	E	E	E	CR	LF
*	*	*	*	*	*	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*	*		
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						

K	Identificatore	CR	Carriage Return
*	Spazio	LF	Line Feed
A	Carattere di lettura	E	Carattere per l'unità (vedere "Fattori di conversione delle unità di peso" a pagina 40)

Esempio:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
N						+				1	2	3	.	5	6	*	g	*	*	CR	LF
N						+			1	2	3	.	5	[	6	][1)]	g	*	*	CR	LF

Emissioni speciali

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	_	_	*	*	*	*	*	*	CR	LF
											H	i	g	h							
											L	o	w								
									C	a	l	.	E	x	t	.					

*	Spazio	Cal.Int.	Regolazione interna
Low	Sottocarico	CR	Carriage Return
High	Sovraccarico	LF	Line Feed
Cal.Ext.	Regolazione esterna		

Messaggio di errore

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

*	Spazio	###	Numero di errore

[1)] Impostazioni "PC - SBI" e "USB RS232 SBI" per l'identificazione di posizioni non omologate:
Nell'impostazione "SBI" non viene eseguita l'identificazione automatica della posizione non omologata.
Prendere i dovuti provvedimenti o eseguire le impostazioni del caso sull'apparecchio supplementare.

Dati in ingresso

Comandi interfaccia (comandi)
Per poter attivare le funzioni della bilancia è possibile trasmetterle i comandi tramite il computer collegato con l'interfaccia.

Formato per i comandi di controllo (sintassi)

Formato 1	Esc	!	CR	LF		
Formato 2	Esc	!	#	_	CR	LF

Esc	Escape
!	Identificatore di comando
#	Cifra
_	Trattino basso (ASCII: 95)
CR	Carriage Return (opzionale)
LF	Line Feed (opzionale)

Esempi:
Formato 1: Esc P
Formato 2: Esc x1_

Panoramica comandi interfaccia (comandi)

Formato	Comando	Azione/funzione	Nota
1	ESC P	Stampa	Secondo il menu, con/senza stab.
1	ESC T	Taratura o azzeramento	
1	ESC K	Filtro “Condizioni molto stabili”	
1	ESC L	Filtro “Condizioni stabili”	(corrisponde all’impostazione del menu “Stabili”)
1	ESC M	Filtro “Condizioni instabili”	(corrisponde all’impostazione del menu “Instabili”)
1	ESC N	Filtro “Condizioni molto instabili”	
1	ESC O	Blocco della tastiera	
1	ESC Q	Segnale acustico	
1	ESC R	Sblocco della tastiera	
1	ESC S	Riavvio	
1	ESC Z	Regolazione interna	In base al menu e al modello
1	ESC U	Taratura	
1	ESC V	Azzeramento	
1	ESC W	Regolazione est. con peso standard (non per i modelli omologati)	In base al menu
2	ESC kP_	Stampare come per il pulsante Stampa	
2	ESC s3_	Indietro, chiudi, annulla	
2	ESC x1_	Emissione modello di bilancia	
2	ESC x2_	Emissione numero di serie	
2	ESC x3_	Emissione versione software della bilancia	
2	ESC x4_	Emissione versione software dell’unità di visualizzazione e comando	
2	ESC x5_	Emissione ID utente/apparecchio	

Messaggi di stato

In presenza di particolari eventi, sul display appare un messaggio:
- I messaggi informativi vengono visualizzati per 2 secondi. Poi il programma ritorna automaticamente alla condizione di partenza.
- I messaggi di errore (Error) vengono visualizzati fino a quando non vengono confermati con un tasto.

Oscuramento dei tasti

Per evitare errori di comando, a seconda della situazione di pesata vengono visualizzate soltanto le funzioni/i tasti disponibili. In questo modo è possibile evitare la maggior parte degli errori. I seguenti pulsanti sono disponibili soltanto in determinate condizioni:

→0←	Solo con un valore di pesata nel campo di azzeramento.
→T←	Solo con un valore di pesata superiore a zero, ossia positivo.
	Solo quando è collegato un apparecchio periferico e la funzione “Stampa” non è bloccata.
CAL	Solo quando sono presenti, e non bloccate, le funzioni di calibrazione e regolazione.
LEVEL	Solo quando è disponibile una livella elettronica nella bilancia.
	Solo quando, con un valore di pesata superiore a zero, ha luogo una “registrazione” del valore nella memoria se il valore è abilitato a ciò (per es.: valore superiore al valore SQmin).
START	Solo quando è possibile avviare un’applicazione (quindi anche quando maggiore di zero e avvio sono abilitati).
E-Check	Alcuni modelli sono dotati di un autotest interno che viene eseguito a intervalli regolari. Esso garantisce il rispetto di tutti i valori limite metrologici.

Messaggi di errore nelle applicazioni

”Valore troppo piccolo!”	Quando un valore immesso per un parametro è troppo piccolo.
”Valore troppo grande!”	Quando un valore immesso per un parametro è troppo grande.
”Codice di accesso errato!”	Quando è impostata una protezione con password e viene inserito il codice errato.
”Identificatore non incrementato.”	Quando Sample ID non può essere aumentato automaticamente (come descritto nel capitolo “Identificazione individuale”).
”Identificatore non decrementato.”	Quando Sample ID non può essere ridotto automaticamente (come descritto nel capitolo “Identificazione individuale”).

Messaggi di errore durante calibrazione/regolazione

“La bilancia deve eseguire l’eCheck.”	Quando è presente una richiesta per l’eCheck.
“La bilancia deve essere regolata!”	Quando è presente una richiesta per isoCAL.
“La bilancia deve essere livellata!”	Quando è presente una richiesta di livellamento.
“Il peso è troppo leggero!”	Quando durante una regolazione esterna è stato posizionato un peso troppo leggero.
“Il peso è eccessivo!”	Quando durante una regolazione esterna è stato posizionato un peso eccessivo.

Messaggi di errore durante il livellamento

“Livellamento”	La bilancia deve essere livellata (solo per una bilancia con livella elettronica).

Messaggi di errore durante la manutenzione della bilancia

“Superato l’intervallo di manutenzione”	Quando è stata superata la data per la manutenzione impostata dal Servizio Assistenza.

Messaggi di errore “Report di calibrazione"

“Non sono stati salvati i dati di calib.”	Se è stato raggiunto il limite di 99 record di dati giornalieri.
“Impossibile leggere il file”	Se si è verificato un errore durante la lettura del file.

Messaggio di errore “Dispositivi USB"

“Il dispositivo USB collegato non è supportato”	Se viene collegato un dispositivo USB (stampante) che non è stato prodotto da Sartorius.

Spedizione della bilancia

Per la spedizione si prega di usare l'imballaggio originale.
Se necessario, l'imballaggio può essere ordinato presso il Servizio Assistenza Sartorius.

¡CUIDADO!

Evitare la rottura del vetro, gli urti e le vibrazioni:
mai afferrare la protezione anticorrente per alzare e trasportare la bilancia!

Prima della spedizione, commutare la bilancia nel modo standby (vedere pagina 93) e poi staccare la spina.



Modelli Secura®:
Bilancia con protezione anticorrente

- ▶ Togliere le seguenti parti dalla bilancia:
  - Anello di schermatura (1) per i modelli con una precisione di lettura di 0,1 mg
  - Piatto di pesata (2)
  - Supporto del piatto (3)
  - Anello di centraggio (4) per i modelli con una precisione di lettura di 0,1 mg
  - Piastra di schermatura (5)
  - Togliere i pannelli in vetro dalla protezione anticorrente (6):
    vedere il capitolo seguente "Cura e manutenzione".



Modelli Quintix® e Practum®:

- ▶ Togliere le seguenti parti dalla bilancia:
  - Piatto di pesata (1)
  - Supporto del piatto (2)
  - Piastra di schermatura (3)
  - Togliere i pannelli in vetro dalla protezione anticorrente (4):
    vedere il capitolo seguente "Cura e manutenzione".



- Girare il blocco della protezione anticorrente su “sbloccato”.
- Togliere la protezione anticorrente dalla bilancia.



- Inserire la parte inferiore dell’imballaggio nella scatola.
- Collocare le seguenti parti nella parte inferiore dell’imballaggio:
  - Protezione anticorrente
  - Piattaforma di pesatura
  - Piastra di base
  - Pannelli laterali
  - Copertura in vetro superiore



- Inserire il piatto di pesata e il supporto del piatto rispettivamente nell’incavo come mostrato nella figura a sinistra:
  - A = piatto di pesata e supporto del piatto con un diametro di 120 mm
  - B = piatto di pesata e supporto del piatto con un diametro di 90 mm



▶ Mettere l'imbottitura sui pannelli in vetro.



▶ Inserire l'alimentatore nella scatola di cartone nell'imbottitura per imballaggio.



▶ Mettere la parte superiore dell'imballaggio sulle parti dell'apparecchio.

▶ Poi mettere la bilancia imballata nella scatola di cartone e sigillare la scatola.

Cura e manutenzione

Servizio Assistenza
Per garantire una precisione costante della bilancia, consigliamo di eseguire la manutenzione regolarmente, almeno una volta all'anno. Il Servizio Assistenza Sartorius offre diversi contratti con intervalli di manutenzione basati sulle vostre esigenze (a questo proposito consultare il sito www.sartorius.com/service). Nell'ambito di un intervento di manutenzione dovrebbe essere rilasciato un certificato di calibrazione. Le ispezioni di sicurezza dell'alimentatore e dei suoi attacchi devono essere eseguite ad intervalli appropriati da parte di un elettricista qualificato (per es. ogni 2 anni).

¡IMPORTANTE!

Riparazioni
Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici qualificati. Non eseguire lavori di riparazione quando l'apparecchio è sotto tensione! Staccare l'alimentatore dalla presa di corrente. La precisione dei risultati della bilancia può essere compromessa e possono insorgere seri rischi per l'operatore. Per garantire riparazioni adeguate rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius o a un rivenditore Sartorius.

Pulizia della bilancia

Pulizia del pannello dei comandi
Commutare il display nel modo standby per evitare la modifica delle impostazioni operative durante la pulizia.

▶ Toccare il tasto Menu per commutare sulla selezione delle applicazioni.

▶ Toccando il tasto ⏻, il display si spegne.

▶ Per riaccendere il display: toccare il tasto ⏻ in basso a sinistra sul display. La bilancia si riavvia nell'applicazione utilizzata per ultima prima dello spegnimento.

Pulizia dell'alloggiamento della bilancia

¡ADVERTENCIA!

▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione: staccare l'alimentatore dalla rete elettrica. Se necessario, staccare il cavo dati collegato alla bilancia.

¡CUIDADO!

Mai aprire la bilancia o l'alimentatore.
Le parti contenute in questi apparecchi non devono essere pulite, riparate o sostituite dall'operatore.

- Fare attenzione che non penetri del liquido o della polvere nella bilancia o nell'alimentatore.
- Togliere la piastra di base, il supporto del piatto e il piatto di pesata dalla protezione anticorrente.
- Mai usare detergenti che contengono solventi o componenti abrasivi. Possono danneggiare l'apparecchio.

Modelli Secura® e Quintix®:

▶ Le parti superiore e inferiore in plastica dell'alloggiamento della bilancia sono provviste di un rivestimento speciale che consente l'uso di acetone per la loro pulizia.

¡IMPORTANTE!

Le seguenti parti non devono essere pulite con acetone o detergenti aggressivi: pannello dei comandi, presa di rete, interfaccia dati, etichette, sigillo di verifica o altre parti in materiale plastico.

▶ Asciugare la bilancia con un panno morbido.

¡ADVERTENCIA!

Apparecchi contaminati:
- Pericolo per la salute dovuto alla contaminazione del prodotto causata da depositi di prodotto e accumuli residui con contaminazione batterica.
- Pericolo per la salute causato da sostanza biologica o microbiologica.
- Osservare le istruzioni per la pulizia.
- Esaminare attentamente i risultati della pulizia.

Pulizia della protezione anticorrente



A) Per togliere i pannelli laterali:

1) Spingere i pannelli laterali nella battuta posteriore e sollevarli delicatamente.
2) Estrarli spingendoli all'indietro.



B) Per togliere la copertura superiore in vetro:

1) Alzare la copertura della protezione anticorrente afferrando il bordo posteriore.
2) Rimuovere la copertura della protezione anticorrente.



3) Estrarre la copertura superiore in vetro spingendola all'indietro.

C) Per togliere il vetro frontale e posteriore:



4) Sollevare la copertura del telaio.
5) Togliere la copertura del telaio dal davanti.



► Estrarre la chiave Torx in alto dalla protezione anticorrente sotto alla copertura.



6) Allentare le viti Torx con circa 2 rotazioni.



7) Estrarre lateralmente il telaio della protezione anticorrente dalla guida



e toglierlo dall'alto.



8) Estrarre il vetro frontale e quello posteriore dall'alto.

Montaggio della protezione anticorrente



- Inserire nuovamente il vetro frontale e quello posteriore nella guida.
- Posizionare il telaio della protezione anticorrente al centro nella guida.



- Premere verso il basso il telaio della protezione anticorrente fino alla battuta e fissarlo nuovamente con le due viti Torx.
- Montare nuovamente gli altri componenti nella sequenza inversa: vedere il capitolo “Messa in funzione - Installazione della bilancia”.

Smaltimento

L'imballaggio è interamente composto di materiali non inquinanti, riciclabili come materie prime secondarie. Se l'imballaggio non dovesse più servire, in Germania può essere smaltito gratuitamente attraverso il sistema duale di smaltimento dei rifiuti dell'azienda VfW (contratto n° D-59101-2009-1129). In altri Paesi, conferire l'imballaggio al centro di smaltimento rifiuti locale secondo i regolamenti vigenti. L'apparecchio, comprensivo di accessori e batterie, non appartiene alla categoria dei rifiuti domestici, bensì alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al riciclaggio. Per lo smaltimento e il riciclaggio della bilancia rivolgersi ai nostri collaboratori del Servizio Assistenza locale. All'interno della UE ci si può rivolgere anche ai partner elencati su questo sito Internet:

1) http://www.sartorius.com.
2) Nella barra del titolo toccare "Servizi".
3) Quindi selezionare "Informazioni sullo smaltimento".
4) Gli indirizzi dei Centri Sartorius locali a cui rivolgersi per lo smaltimento sono contenuti nei file pdf su questo sito Internet.

Le apparecchiature contaminate con sostanze nocive (contaminazione NBC) non saranno ritirate né per lavori di riparazione né per lo smaltimento.

Indirizzo del Centro Assistenza per lo smaltimento:
Per maggiori informazioni sulle modalità di riparazione e smaltimento del proprio apparecchio ed i relativi indirizzi dei Centri di Assistenza, si prega di visitare il nostro sito Internet (www.sartorius.com) oppure di rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius.

Dati tecnici

Dati generali

Alimentatore

Alimentatore Sartorius	6971790 con adattatore sostituibile per presa elettrica specifica del Paese
Primario	100 – 240 V~, –10% / +10%, 50 – 60 Hz, 0,2 A
Secondario	15 V DC, ± 5%, 530 mA (max.) / 8 W (max.): da 0 a +40 °C e 15 V DC, ± 5%, 330 mA (max.) / 5 W (max.): da 0 a +50 °C
Ulteriori dati	Classe di protezione II in conformità alla norma EN/IEC 60950-1 | fino a 3000 m s.l.m. | IP40 in conformità alla norma EN 60529/IEC 60529

Bilancia

Alimentazione di corrente	Solo tramite il modulo alimentatore Sartorius 6971790
Tensione d'ingresso	12,0 ... 15,0 V DC
Potenza assorbita	2 W (mediamente)

Condizioni ambientali
I dati tecnici sono validi per le seguenti condizioni ambientali:

Ambiente	Utilizzo solo in ambienti interni
Temperatura ambiente*	+10 °C - +30 °C
Capacità operativa	Garantita tra +5 °C ... +45 °C
Stoccaggio e trasporto	–10 °C ... +60 °C
Altitudine	Fino a 3.000 m sopra il livello del mare
Umidità relativa**	15% a 80% per temperature fino a 31 °C, non condensante, con riduzione lineare fino al 50% di umidità relativa a 40 °C e 20% a 50 °C
Sicurezza del materiale elettrico	Conforme a EN 61010-1/IEC61010-1 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio – Parte 1: Prescrizioni generali
Compatibilità elettromagnetica	Conforme alla norma EN 61326-1/IEC61326-1 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica – Parte 1: Prescrizioni generali
Immunità ai disturbi:	Idoneità per l'uso in ambienti industriali
Emissione di disturbi:	Classe B (idoneità all'utilizzo in ambienti residenziali e in ambienti collegati direttamente a una rete a bassa tensione che alimenta (anche) edifici d'abitazione). L'apparecchio può quindi essere usato in entrambi gli ambienti.

Dotazione standard

Unità di peso selezionabili [1])	Grammi, chilogrammi, carati, libbre, once, once troy, tael Hongkong, tael Singapore, tael Taiwan, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, momme, carati austriaci, tola, baht, mesghal e Newton
Programmi applicativi selezionabili	**Modelli Secura®** conteggio, pesata in percentuale, determinazione della densità, valore massimo, pesata instabile, controllo, miscelazione, componenti (sommatoria), statistica, conversione, SQmin e identificatori **Modelli Quintix®:** conteggio, pesata in percentuale, determinazione della densità, valore massimo, pesata instabile, controllo, miscelazione, componenti (sommatoria), statistica, conversione **Modelli Practum®:** conteggio, pesata in percentuale, determinazione della densità, valore massimo, pesata instabile, controllo

M Le bilance omologate CE-M in conformità ai requisiti UE soddisfano i requisiti della Direttiva CE 2009/23/CE con EN45501:1992 e OIML R76:2006.

M
* Per le bilance omologate CE-M in conformità ai requisiti UE si vedano le indicazioni riportate sulla bilancia.
** Per le bilance omologate CE-M in conformità ai requisiti UE si applicano le disposizioni vigenti.

[1]) Limitate per i modelli omologati

Dati specifici del modello

		Secura®											
Modello		**224**	**124**	**613**	**513**	**313**	**213**	**6102**	**5102**	**3102**	**2102**	**1102**	**612**
Campo di pesata	g	220	120	610	510	310	210	6100	5100	3100	2100	1100	610
Precisione di lettura	mg	0,1	0,1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10
Riproducibilità (deviazione standard)	mg	0,1	0,1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10
Scostamento di linearità	mg	0,2	0,2	2	2	2	2	20	20	20	20	20	20
Peso minimo del campione secondo USP, tipico	g	0,12	0,12	1,5	1,5	1,5	1,5	12	12	12	12	12	12
Deriva della sensibilità tra +10 e +30 °C	± ppm/K	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tempo di stabilizzazione tipico	s	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
isoCAL: – cambio di temperatura – intervallo temporale	 K h	 1,5 4	 1,5 4	 2 6	 2 6	 4 12	 4 12	 2 6	 2 6	 4 12	 4 12	 4 24	 4 24
Sequenza de lettura (secondo il livello di filtraggio impostato)	s	0,2	0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 90	∅ 90	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Altezza della camera di pesata	mm	209	209	209	209	209	209	–	–	–	–	–	–
Peso netto, circa	kg	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	4,7

		Quintix®											
Modello		**224**	**124**	**64**	**613**	**513**	**313**	**213**	**6102**	**5102**	**3102**	**2102**	**1102**
Campo di pesata	g	220	120	60	610	510	310	210	6100	5100	3100	2100	1100
Precisione di lettura	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	10	10	10	10	10
Riproducibilità (deviazione standard)	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	10	10	10	10	10
Scostamento di linearità	mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	2	20	20	20	30	30
Deriva della sensibilità tra +10 e +30 °C	± ppm/K	1,5	1,5	1,5	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Tempo di stabilizzazione tipico	s	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5
isoCAL: – cambio di temperatura – intervallo temporale	 K h	 1,5 4	 1,5 4	 1,5 4	 2 6	 2 6	 4 12	 4 12	 2 6	 2 6	 4 12	 4 12	 4 24
Sequenza de lettura (secondo il livello di filtraggio impostato)	s	0,2	0,2	0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 90	∅ 90	∅ 90	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Altezza della camera di pesata	mm	209	209	209	209	209	209	209	–	–	–	–	–
Peso netto, circa	kg	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2	4,7	4,7

		Quintix®						
Modello		**612**	**412**	**6101**	**5101**	**2101**	**6100**	**5100**
Campo di pesata	g	610	410	6100	5100	2100	6100	5100
Precisione di lettura	mg	10		100	100	100	1000	1000
Riproducibilità (deviazione standard)	mg	10	10	100	100	100	500	500
Scostamento di linearità	mg	30	30	300	300	300	1000	1000
Deriva della sensibilità tra +10 e +30 °C	± ppm/K	4	4	8	8	8	8	8
Tempo di stabilizzazione tipico	s	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1
isoCAL: – cambio di temperatura – intervallo temporale	 K h	 4 24	 4 24	 4 24	 4 24	 4 24	 4 24	 4 24
Sequenza di lettura (secondo il livello di filtraggio impostato)	s	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Peso netto, circa	kg	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

		Practum®										
Modello		**224**	**124**	**64**	**513**	**313**	**213**	**3102**	**2102**	**1102**	**612**	**412**
Campo di pesata	g	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	410
Precisione di lettura	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10
Riproducibilità (deviazione standard)	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10
Scostamento di linearità	mg	2	2	2	1	2	2	30	30	30	30	30
Deriva della sensibilità tra +10 e +30 °C	± ppm/K	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4
Tempo di stabilizzazione tipico	s	2	2	2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 90	∅ 90	∅ 90	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Altezza della camera di pesata	mm	209	209	209	209	209	209	–	–	–	–	–
Peso netto, circa	kg	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9	4,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

		Practum®				
Modello		**6101**	**5101**	**2101**	**6100**	**5100**
Campo di pesata	g	6100	5100	2100	6100	5100
Precisione di lettura	mg	100	100	100	1000	1000
Riproducibilità (deviazione standard)	mg	100	100	100	500	500
Scostamento di linearità	mg	300	300	300	1000	1000
Deriva della sensibilità tra +10 e +30 °C	± ppm/K	8	8	8	8	8
Tempo di stabilizzazione tipico	s	1,5	1,5	1,5		1
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Altezza della camera di pesata	mm	–	–	–	–	–
Peso netto, circa	kg	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Dati specifici del modello

Modelli omologati CE-M con approvazione del tipo specifica del proprio Paese

		Secura®								
Modello		**224-1x [1])**	**124-1x [1])**	**513-1x [1])**	**313-1x [1])**	**213-1x [1])**	**5102-1x [1])**	**3102-1x [1])**	**2102-1x [1])**	**1102-1x [1])**
Classe di precisione		(I)	(I)	(II)	(II)	(II)	(II)	(II)	(II)	(II)
Modello [2])		SQP-A	SQP-A	SQP-B	SQP-B	SQP-B	SQP-C	SQP-C	SQP-C	SQP-C
Campo di pesata Max	g	220	120	510	310	210	5.100	3.100	2.100	1.100
Divisione di lettura d	mg	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10
Divisione di verifica e	mg	1	1	10	10	10	100	100	100	100
Portata minima Min.	mg	10	10	20	20	20	500	500	500	500
Campo di taratura (sottrattiva)		< 100% del campo di pesata max,								
Peso minimo del campione secondo USP, tipico	g	0,12	0,12	1,5	1,5	1,5	12	12	12	12
Tempo di stabilizzazione tipico	s	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
isoCAL: – cambio di temperatura – intervallo temporale	 K h	 1,5 4	 1,5 4	 2 6	 2 6	 2 6	 2 6	 2 6	 2 6	 2 6
Sequenza di lettura (secondo il livello di filtraggio impostato)	s	0,2	0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 90	∅ 90	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Altezza della camera di pesata	mm	209	209	209	209	209	–	–	–	–
Peso netto, circa	kg	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2

		Quintix®								
Modello		**224-1x [1])**	**124-1x [1])**	**513-1x [1])**	**313-1x [1])**	**213-1x [1])**	**5102-1x [1])**	**3102-1x [1])**	**2102-1x [1])**	**1102-1x [2])**
Classe di precisione		(I)	(I)	(II)	(II)	(II)	(II)	(II)	(II)	(II)
Modello [2])		SQP-A	SQP-A	SQP-B	SQP-B	SQP-B	SQP-C	SQP-C	SQP-C	SQP-C
Campo di pesata Max	g	220	120	510	310	210	5.100	3.100	2.100	1.100
Divisione di lettura d	mg	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10
Divisione di verifica e	mg	1	1	10	10	10	100	100	100	100
Portata minima Min.	mg	10	10	20	20	20	500	500	500	500
Campo di taratura (sottrattiva)		< 100% del campo di pesata max,								
Tempo di stabilizzazione tipico	s	3	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
isoCAL: – cambio di temperatura – intervallo temporale	 K h	 1,5 4	 1,5 4	 2 4	 2 6	 2 6	 2 6	 2 6	 2 6	 2 6
Sequenza di lettura (secondo il livello di filtraggio impostato)	s	0,2	0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 90	∅ 90	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Altezza della camera di pesata	mm	209	209	209	209	209	–	–	–	–
Peso netto, circa	kg	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2	5,2	4,7	4,7

		Quintix®		
Modello		**612-1x [1])**	**5101-1x [1])**	**5100-1x [1])**
Classe di precisione		II	II	II
Modello [2])		SQP-C	SQP-E	SQP-E
Campo di pesata Max	g	610	5.100	5.100
Divisione di lettura d	g	0,01	0,1	1
Divisione di verifica e	g	0,1	1	1
Portata minima Min.	g	0,5	5	50
Campo di taratura (sottrattiva)		≤ 100% del campo di pesata max.		
Tempo di stabilizzazione tipico	s	2	2	2
isoCAL: – cambio di temperatura – intervallo temporale	 K h	 2 6	 2 6	 2 6
Sequenza di lettura (secondo il livello di filtraggio impostato)	s	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Peso netto, circa	kg	4,7	4,7	4,7

		Practum®								
Modello		**224-1x [1])**	**124-1x [1])**	**313-1x [1])**	**213-1x [1])**	**2102-1x [1])**	**1102-1x [1])**	**612-1x [1])**	**5101-1x [1])**	**5100-1x [1])**
Classe di precisione		I	I	II	II	II	II	II	II	II
Modello [2])		SQP-A	SQP-A	SQP-B	SQP-B	SQP-C	SQP-C	SQP-C	SQP-E	SQP-E
Campo di pesata Max	g	220	120	310	210	2100	1100	610	5.100	5.100
Divisione di lettura d	mg	0,1	0,1	1	1	10	10	10	100	1.000
Divisione di verifica e	mg	1	1	10	10	100	100	100	1.000	1.000
Portata minima Min.	mg	10	10	20	20	500	500	500	5.000	50.000
Campo di taratura (sottrattiva)		≤ 100% del campo di pesata max.								
Tempo di stabilizzazione tipico	s	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Dimensioni del piatto di pesata	mm	∅ 90	∅ 90	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Altezza della camera di pesata	mm	209	209	209	209	–	–	–	–	–
Peso netto, circa	kg	4,5	4,5	4,9	4,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

[1]) Possibili denominazioni delle varianti di modello specifiche per il Paese:
x = CEU: bilance omologate CE-M con certificato di approvazione CE del tipo D12-09-014 (per UE tranne: Francia, Italia e Svizzera)
x = CFR: bilance omologate CE-M con certificato di approvazione CE del tipo D12-09-014 solo per Francia
x = CIT: bilance omologate CE-M con certificato di approvazione CE del tipo D12-09-014 solo per Italia
x = CCH: bilance omologate CE-M con certificato di approvazione CE del tipo D12-09-014 solo per Svizzera
x = NUS: certificato NTEP per USA
x = CN: certificato di approvazione CMC del tipo per Cina
x = 0JP: bilancia con certificato di approvazione del tipo per Giappone
x = 0BR: bilancia con certificato di approvazione del tipo per Brasile
x = 0AR: bilancia con certificato di approvazione del tipo per Argentina
x = 0KR: bilancia con certificato di approvazione del tipo per Corea del Sud
x = 0RU: bilancia con certificato di approvazione del tipo per Russia
x = 0IN: bilancia con certificato di approvazione del tipo per India
x = 0CA: bilancia con certificato di approvazione del tipo per Canada

[2]) tutti i modelli ...CN: modello “SQP»

Accessori

Informazioni generali	
Pacco batterie ricaricabili per bilance da laboratorio standard	YRB11Z
Protezione anticorrente per bilance di precisione	YDS01SQP
Copertina di protezione per bilance analitiche	6960SE01
Copertina di protezione per bilance di precisione	6960SE02
Copertina antipolvere per bilance analitiche con protezione anticorrente	6960SE03
Certificato del peso minimo USP	84CGNA

Stampanti e comunicazione	
Stampante da laboratorio premium GLP – carta per stampante da laboratorio GLP – etichette senza fine per stampante da laboratorio GLP	YDP30 69Y03285 69Y03286
Stampante da laboratorio standard – carta per stampante da laboratorio	YDP40 69Y03287
Cavo dati Mini USB | USB A	YCC04-D09
Cavo dati Mini USB | RS232, 9 poli	YCC03-D09
Cavo dati Mini USB | RS232, 25 poli	YCC03-D25

Determinazione della densità	
Kit per la determinazione della densità per bilance analitiche	YDK03

Pesi di regolazione	
Peso di regolazione per bilance da laboratorio tipo 124 – peso a manopola Proof Line 100 g, in classe E2 OIML, con certificato DAkkS	YCW512-AC-02
Peso di regolazione per bilance da laboratorio tipo 224; 313; 213 – peso a manopola Proof Line 200 g, in classe E2 OIML, con certificato DAkkS	YCW522-AC-02
Peso di regolazione per bilance da laboratorio tipo 513 – peso a manopola Proof Line 500 g, in classe E2 OIML, con certificato DAkkS	YCW552-AC-02
Peso di regolazione per bilance da laboratorio tipo 1102 – peso a manopola Proof Line 1 kg, in classe E2 OIML, con certificato DAkkS	YCW612-AC-02
Peso di regolazione per bilance da laboratorio tipo 3102; 2102 – peso a manopola Proof Line 2 kg, in classe E2 OIML, con certificato DAkkS	YCW622-AC-02
Peso di regolazione per bilance da laboratorio tipo 5102 – peso a manopola Proof Line 5 kg, in classe E2 OIML, con certificato DAkkS	YCW652-AC-02

Dimensioni apparecchi

Modelli Secura® con una precisione di lettura di 0,1 mg

Misure in millimetri







Modelli Quintix® e Practum® con una precisione di lettura di 0,1 mg

Misure in millimetri







Modelli con una precisione di lettura di 1 mg

Misure in millimetri







Modelli con una precisione di lettura > 10 mg

Misure in millimetri







sartorius

CE EG-/EU-Konformitätserklärung
EC / EU Declaration of Conformity

Hersteller / *Manufacturer*: **Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG**
Weender Landstrasse 94 – 108, D-37075 Goettingen, Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Betriebsmittel
declares under own responsibility that the equipment

Geräteart / *Device type*: **Elektronische Laborwaage**
Electronically laboratory balance

Baureihe / *Type series*: **Secura....-1..., Quintix....-1..., Practum....-1...**

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt und die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierter Europäischer Normen erfüllt:

in the form as delivered complies with the essential requirements of the following European Directives and meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed below:

2004/108/EG / *2004/108/EC*
Elektromagnetische Verträglichkeit
Electromagnetic compatibility
EN 61326-1:2006
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV- Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements – Part 1: General requirements

2006/95/EG / *2006/95/EC*
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
EN 61010-1:2010
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements

2011/65/EU / *2011/65/EU*
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
EN 50581:2012
Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Jahreszahl der CE-Kennzeichenvergabe / *Year of the CE mark assignment:* **13**

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Goettingen, 2013-09-18

i.V. P. Baumfalk
Dr. Reinhard Baumfalk
Vice President R&D

i.V. Klausgrete
Dr. Dieter Klausgrete
Head of International Certification Management

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten EG- und EU-Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Sicherheitshinweise der zugehörigen Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies conformity with the above mentioned EC and EU Directives, but does not guarantee product attributes. Unauthorised product modifications make this declaration invalid. The safety information in the associated product documentation must be observed.

SLI13CE001-00.de,en 83122-000-58 OP-1.113-fo2

M Per le bilance omologate CE-M per l'impiego all'interno della CEE vale la dichiarazione di conformità allegata alla bilancia. Essa deve essere conservata.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

EG-Bauartzulassung

EC Type-approval Certificate

Zulassungsinhaber: *Issued to:*	Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG Weender Landstr. 94-108 37075 Göttingen
Rechtsbezug: *In accordance with:*	Richtlinie 2009/23/EG vom 23. April 2009 über nichtselbsttätige Waagen (ABl. L 122 S. 6). *Directive 2009/23/EC of 23 April 2009 on non-automatic weighing instruments (OJ L 122 p. 6)*
Bauart: *In respect of:*	Nichtselbsttätige elektromechanische Präzisionswaage *Non-automatic electromechanical high accuracy weighing instrument*
Typ: *Type:*	SQP-... (I) Max 50 g...220 g, e = 1 mg...2 mg, n ≤ 220000 (II) Max 1 g...5100 g, e = 0,01 g...1 g, n ≤ 51000
Zulassungsnummer: *Approval No.:*	**D12-09-014 1. Revision**
Gültig bis: *Valid until:*	30.09.2022
Anzahl der Seiten: *Number of pages:*	12
Geschäftszeichen: *Reference No.:*	PTB-1.12-4064996
Benannte Stelle: *Notified Body:*	0102

Zertifizierung:
Certification:
Im Auftrag
On behalf of PTB

Dr. Oliver Mack

Braunschweig, 16.08.2013

Siegel
Seal

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT 40

Bewertung:
Evaluation:
Im Auftrag
On behalf of PTB

Timo Schwabe

EG-Bauartzulassungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Bauartzulassung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
EC Type-approval Certificates without signature and seal are not valid. This EC Type-approval Certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der EG-Bauartzulassung ist. *The principal characteristics, the approval conditions and the special conditions, if any, are set out in the Annex which forms an integral part of the EC Type-approval Certificate.*

R3-0023

Schilder und Marken / Plates and Markings / Plaques et marques / Placas y Marcas / Etichette e Sigilli





Typ Waage / Type weighing instrument / Type d'instrument de pesage / Tipo del instrumento de pesaje / Tipo di strumento per pesare:
SQP-A, SQP-B, SQP-C, SQP-E
EG Bauartzulassung / EC type-approval certificate / Certificat d'approbation CE de type / Certificado de aprobación CE de tipo / Certificato di Approvazione CE del Tipo: D12-09-014

PPSQ211013

K Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen / Descriptive plate with CE-sign / Plaque d'identification avec marque CE de conformité / Placa de características con la marca CE / Etichetta d'identificazione con marchio CE

M Zeichen für die EG-Eichung (grüne Marke mit Messtechnik-M) / Mark for EC verification (green metrology sticker) / Marque de vérification CE (M vert) / Marca verde con letra M de metrología / Marchio di verifica CE (bollino verde con lettera stampata M)

S Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) / Protective mark (self-adhesive mark or seal) / Marque de protection (marque ou sceau autocollant) / Sello de seguridad (marca autoadhesiva o precinto) / Sigillo di protezione (bollino autoadesivo o piombo)

MD Metrologische Daten Max, Min, e und wenn vorhanden d / Metrological data Max, Min, e and if existent d / Données métrologiques : Max, Min, e et, si disponible, d / Datos metrológicos: Máx, Min, e y d, si está disponible / Dati metrologici: Max, Min, e, e d se disponibile

Programmverriegelungsschalter / Menu access switch / Commutateur d'accès au menu / Interruptor de bloqueo de programa / Commutatore di accesso al menu

gesperrt / locked / verrouillé / bloqueado / bloccato

USB Schnittstelle / USB interface / Interface USB / Interfaz USB / Interfaccia USB

Spannungsversorgung / Power supply / Alimentation / Fuerte de alimentación / Alimentazione

Beispiel für Kennzeichnungsschild der bereits geeichten Waage K
Example of descriptive plate on a weighing instrument already verified
Exemple de plaque d'identification d'une balance vérifiée
Ejemplo de rótulo de características del instrumento de pesaje ya verificado
Esempio di etichetta d'identificazione dello strumento per pesare già omologato





Typ Waage / Type weighing instrument / Type d'instrument de pesage / Tipo del instrumento de pesaje / Tipo di strumento per pesare: SQP-A, SQP-B, SQP-C, SQP-E
EG Bauartzulassung / EC type-approval certificate / Certificat d'approbation CE de type / Certificado de aprobación CE de tipo / Certificato di Approvazione CE del Tipo: D12-09-014 PPSQ211013

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen, Germania

www.sartorius.com

Copyright by Sartorius, Göttingen, Germania.
È vietata la riproduzione o traduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta di Sartorius. Sartorius si riserva tutti i diritti conformemente alla normativa sui diritti d'autore.
Le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale di istruzioni sono aggiornate alla data sotto indicata. Sartorius si riserva il diritto di apportare modifiche alla tecnica, alla dotazione e alla forma degli apparecchi rispetto alle informazioni e alle illustrazioni contenute nel presente manuale.

Data:
marzo 2014,
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG,
Göttingen, Germania

Stampato in EU su carta sbiancata senza cloro.
W_Secura®_Quintix®_Practum®_BenHdb · KT
Pubblicazione n°: WSE6004-i140301